







Bedienungsanweisung HUSQVARNA AUTOMOWER[®] 535 AWD EPOS

Lesen Sie die Bedienungsanweisung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie das Gerät benutzen

Inhalt

1 :	Sicł	nerl	heit
-----	------	------	------

1.1 Sicherheitsdefinitionen	4
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise	4
1.3 Sicherheitshinweise für die Installation	5
1.4 Sicherheitshinweise für den Betrieb	5
1.5 Sicherheitshinweise für die Wartung	6
1.6 Sicherer Umgang mit Akkus	6
1.7 Das Gerät anheben und tragen	6

2 Einleitung

2.1 Support	8
2.2 Gerätebeschreibung	8
2.3 Geräteübersicht	g
2.4 Symbole auf dem Gerät	10
2.5 LED-Statusanzeige	11
2.6 Symbole am Akku	11
2.7 Symbole in der App	11
2.8 Allgemeine Sicherheitshinweise	11
2.9 Produktschäden	11

3 Installation mit EPOS[™]-Technologie

3.1 Einführung – Installation	13
3.2 Systemübersicht für die EPOS [™] -Installation	13
3.3 Hauptkomponenten für die Installation	14
3.4 Vorbereitung der Installation	14
3.5 So finden Sie die richtige Position für die	
Referenzstation	14
3.6 So finden Sie die richtige Position für die	
Ladestation	14
3.7 So finden Sie die richtige Position für das	
Netzteil	15
3.8 So finden Sie die Stellen, wo die Objekte	
auf der Karte installiert werden sollen	15
3.9 Installation des Geräts	18

4 Installation mit Begrenzungskabel

4.1 Einführung – Installation	24
4.2 Hauptkomponenten für die Installation	24
4.3 Vorbereitung der Installation	24
4.4 Vor der Installation der Kabel	24
4.5 Installation des Geräts	30
4.6 So positionieren Sie das Kabel mit Haken	32
4.7 So verlegen Sie das Kabel unterirdisch	32
4.8 Verlängern des Begrenzungskabels oder	
des Leitkabels	32
4.9 Sichtprüfung der Ladestation durchführen	32
4.10 So koppeln Sie die Apps	32

5 Einstellungen

	5.1 Zeitplan	34
	5.2 Schnitthöhe	34
	5.3 Muster	35
	5.4 Betrieb	.35
	5.5 Installationseinstellungen	36
	5.6 Zubehör	.37
	5.7 Allgemein (nur Bluetooth®)	38
	5.8 Sicherheit	38
	5.9 Automower [®] Connect (nur Bluetooth [®])	38
	5.10 Meldungen	38
	5.11 Mähprofile	38
	5.12 Drahtloses Herunterladen von Firmware	
	(Firmware over the air FOTA)	39
	5.13 Automower [®] Intelligent Mapping (AIM)	. 39
	5.14 So installieren Sie die Ladestation auf der	
	Karte neu	.39
	5.15 So installieren Sie die Referenzstation auf	
	der Karte neu	39
6	Rotrich	
0	6 1 Das Corät einschalten (ON)	10
	D I DAS GEDALEUSCHAUER (UN)	40

6.5 So stoppen Sie das Gerät	41
6.6 Das Gerät ausschalten (OFF)	41
6.7 So laden Sie den Akku	42

7 Wartung

7.1 Einführung – Wartung	43
7.2 Wartungsplan	43
7.3 Reinigen des Geräts	44
7.4 Austausch der Klingen	45
7.5 Akku	46
7.6 Winterservice	46

8 Fehlerbehebung

8.1 Einführung – Fehlersuche	48
8.2 Meldungen	48
8.3 LED Anzeigelampe der Ladestation	56
8.4 Symptome	57
8.5 Unterbrechungen/Brüche im Schleifenkabel	
finden	59
9 Transport, Lagerung und Entsorgung	00

9.1	Transport	62
9.2	Lagerung	62

9.3 Entsorgung62
9.4 Entsorgen von Elektro- und Elektronik-
Altgeräten63

10 Technische Angaben

10.1 Technische Daten6	5
10.2 Eingetragene Marken6	7

11 Konformitätserklärung

11.1 EU-Konformitätserklärung,	Originalversion68
11.2 EU-Konformitätserklärung,	Übersetzung 69

1 Sicherheit

1.1 Sicherheitsdefinitionen

Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise werden verwendet, um auf besonders wichtige Teile der Bedienungsanleitung hinzuweisen.



WARNUNG: Wird verwendet, wenn bei Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch die Gefahr von Verletzung oder Tod des Bedieners oder anderer Personen besteht.



ACHTUNG: Wird verwendet, wenn bei Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch die Gefahr von Schäden am Gerät, an anderen Materialien oder in der Umgebung besteht.

Hinweis: Für weitere Informationen, die in bestimmten Situationen nötig sind.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, und machen Sie sich mit den Anweisungen vertraut, bevor Sie das Gerät verwenden. Zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
- Der Gebrauch des Geräts durch Kinder oder Personen, die über eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten verfügen (und somit kein sicherer Umgang mit dem Gerät gewährleistet werden kann) oder denen es an der erforderlichen Erfahrung und Kenntnissen mangelt, ist untersagt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person bei der Arbeit überwacht und im Gebrauch des Geräts zuvor geschult wurden. EU-Vorgaben gestatten jedoch die Verwendung dieses Geräts durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. Personen ohne iegliche Erfahrung oder Kenntnisse, wenn sie beaufsichtigt werden oder ihnen die sichere Verwendung des Geräts ausführlich erklärt wurde und sie sich der Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Das Gerät darf nur mit der von Husqvarna empfohlenen Ausstattung verwendet werden. Andere Verwendungsarten sind nicht zulässig.
- Um Schäden am Gerät und Unfälle an Fahrzeugen und Personen zu vermeiden, sollten keine Arbeitsbereiche und Transportwege über öffentliche Wege installiert werden.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Die Klingen des Geräts können Personen und Tiere verletzen.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder unter acht Jahren während des Betriebs nicht im Arbeitsbereich aufhalten. Kinder und Tiere müssen während des Betriebs stets beaufsichtigt werden.
- Alle Personen müssen einen Abstand von mindestens 3 m/10 ft. zum Gerät einhalten, wenn es in Betrieb ist. Schlafen oder sonnen Sie sich beispielsweise nicht im Arbeitsbereich, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Bei Betrieb des Geräts im öffentlichen Bereich müssen Warnschilder um den Arbeitsbereich angebracht werden. Die Schilder müssen den folgenden Text aufweisen: Warnung! Automatischer Rasenmäher! Halten Sie Abstand von der Maschine! Kinder müssen beaufsichtigt werden!
- Laufen Sie nicht, wenn Sie das Gerät mit manuell betreiben. Stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit einen sicheren und stabilen Stand haben. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen in der Nähe des Geräts befinden, wenn es an steilen Hängen betrieben wird. Tragen Sie beim Betrieb des Geräts mit stets festes Schuhwerk und lange Hosen.
- Um das Gerät auszuschalten, gehen Sie hinter das Gerät und drücken die STOP-Taste. Wenn Ihr Gerät dafür geeignet ist, können Sie die App verwenden, um das Gerät anzuhalten. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, warten Sie mindestens drei Sekunden, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie etwas beseitigen, das das Gerät blockiert, das Gerät warten oder untersuchen und wenn das Gerät ungewöhnlich vibriert. Prüfen Sie das Gerät auf Schäden, bevor Sie es erneut starten. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Berühren Sie niemals bewegliche gefährliche Bauteile, wie z. B. den Klingenteller, bevor diese vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Bei Verletzungen oder Unfällen einen Arzt aufsuchen.
- Verlegen Sie Netz- und Verlängerungskabel nicht im Arbeitsbereich. Dadurch können die Kabel beschädigt werden.
- Schließen Sie keine beschädigten Kabel an, und berühren Sie diese nicht, bevor sie von

der Steckdose getrennt wurden. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Kabel während des Betriebs beschädigt wird. Ein abgenutztes oder beschädigtes Kabel erhöht das Risiko eines Stromschlags. Ein beschädigtes Kabel muss durch Wartungspersonal ausgetauscht werden.

- Wenn Sie das Netzteil an die Steckdose anschließen, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA.
- Laden Sie das Gerät nur in der mitgelieferten Ladestation auf. Für eine sichere Entsorgung des Akkus, lesen Sie *Entsorgung auf Seite 62.* Eine inkorrekte Verwendung kann zu elektrischen Schlägen, Überhitzung oder Austreten von ätzender Flüssigkeit aus dem Akku führen. Spülen Sie bei Austritt von Elektrolyt mit Wasser/ Neutralisationsmittel. Wenn ätzende Flüssigkeit in Ihre Augen kommt, sollten Sie ärztliche Hilfe suchen.
- Verwenden Sie nur die von Husqvarna empfohlenen Originalakkus. Die Gerätesicherheit kann nur bei der Verwendung von Originalakkus gewährleistet werden. Verwenden Sie ausschließlich wiederaufladbare Akkus.
- Befolgen Sie die Installationsanweisungen, besonders bezüglich der Beschreibung des Arbeitsbereichs, siehe *Einführung – Installation auf Seite 13.*
- Befolgen Sie die Anweisungen zum Starten und Betrieb des Geräts, siehe *Betrieb auf Seite 40*.
- Bei Gewittergefahr empfiehlt Husqvarna das Netzteil und alle Kabel zur Ladestation zu trennen, um das Risiko einer Beschädigung elektrischer Komponenten zu verringern. Schließen Sie das Netzteil und alle Kabel wieder an, wenn die Gewittergefahr vorbei ist. Es ist wichtig, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind.
- Befolgen Sie die Wartungsanweisungen und verwenden Sie bei Bedarf Original-Ersatzteile von Husqvarna, siehe Wartung auf Seite 43.
- Technische Daten wie Gewicht, Abmessungen und Geräuschemissionswerte finden Sie unter *Technische Angaben auf Seite 65.*
- Der Bediener ist f
 ür Unf
 älle und Gefahren verantwortlich, die anderen Personen oder an deren Eigentum entstehen.
- Das Gerät darf nur von Personen betrieben, gewartet und repariert werden, die mit dessen speziellen Eigenschaften und den beim Gebrauch einzuhaltenden Sicherheitsvorschriften bestens vertraut sind.
- Es ist nicht gestattet, das Originaldesign des Geräts zu verändern.
- Beachten Sie nationale Vorschriften über elektrische Sicherheit.

- Husqvarna garantiert nicht die vollständige Kompatibilität zwischen dem Gerät und anderen Arten von drahtlosen Systemen wie Fernbedienungen, Funksendern oder ähnlichem.
- Der integrierte Alarm ist sehr laut. Seien Sie vorsichtig, insbesondere wenn das Gerät im Innenbereich verwendet wird.
- Der Betriebs- und Lagerungstemperaturbereich ist 0-50 °C / 32-122 °F. Temperaturbereich zum Laden ist 5-45 °C / 41-113 °F. Zu hohe Temperaturen können zu Schäden am Gerät führen.

1.3 Sicherheitshinweise für die Installation



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Installieren Sie die Ladestation nicht in einem Bereich, in dem Stolpergefahr besteht.
- Installieren Sie die Ladestation einschließlich Zubehör nicht an einer Stelle, die sich unterhalb oder in einer Entfernung von 60 cm/24 Zoll oder weniger von brennbarem Material befindet. Im Falle einer Fehlfunktion kann es zu einer Erhitzung der Ladestation und des Netzteils kommen, was eine potenzielle Brandgefahr zur Folge haben kann.
- Positionieren Sie das Netzteil nicht in einer Höhe, in der es unter Wasser gesetzt werden kann.
 Positionieren Sie das Netzteil nicht auf dem Boden.
- Bedecken Sie das Netzteil nicht. Kondenswasser kann dem Netzteil schaden und das Risiko eines Stromschlags erhöhen.
- Stellen Sie die Ladestation nicht an Stellen auf, an denen sich Schädlinge, wie z. B. Ameisen, befinden.
- Gültig für USA/Kanada. Wenn das Netzteil im Freien installiert wird: Es besteht Stromschlaggefahr. Nur an einer Steckdose der Klasse A mit FI-Schutz (RCD) mit witterungsbeständigem Gehäuse installieren, bei dem die Verschlusskappe eingefügt oder entfernt wurde.
- Installieren Sie die Ladestation nicht an Orten, an denen die Gefahr von stehendem Wasser besteht.

1.4 Sicherheitshinweise für den Betrieb



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Halten Sie Hände und Füße von den rotierenden Klingen fern. Halten Sie mit Ihren Händen und Füßen stets einen sicheren Abstand zum Gerät, solange dieses eingeschaltet ist.
- Verwenden Sie den PARK-Modus oder schalten Sie das Gerät aus (OFF), wenn sich Personen, insbesondere Kinder oder Tiere, in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden. Siehe Das Gerät ausschalten (OFF) auf Seite 41. Husqvarna empfiehlt, das Gerät so einzustellen, dass es nur dann arbeitet, wenn der Arbeitsbereich keine Aktivität aufweist. Das Gerät kann nachts im Arbeitsbereich zu Verletzungen von Tieren führen, z. B. bei Igeln. Siehe Zeitplan auf Seite 34.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Objekte wie Steine, Äste, Werkzeug oder Spielzeug auf dem Rasen befinden. Die Klingen können beschädigt werden, wenn sie gegen einen Gegenstand schlagen.
- Heben Sie das Gerät nicht an und bewegen Sie es nicht, wenn es eingeschaltet (ON) ist.
- Das Gerät darf nicht mit Personen oder Tieren zusammenstoßen. Wenn eine Person oder ein Tier in den Fahrweg des Geräts gelangt, muss das Gerät sofort angehalten werden. Siehe So stoppen Sie das Gerät auf Seite 41.
- Legen Sie keine Gegenstände auf Gehäuse oder Ladestation des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die STOP-Taste nicht funktioniert.
- Schalten Sie das Gerät immer aus (OFF), wenn es nicht in Betrieb ist. Das Gerät kann nur gestartet werden, wenn Sie den richtigen PIN-Code eingeben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht gleichzeitig mit einem ausfahrbaren Sprinkler. Verwenden Sie die Funktion *Zeitplan* so, dass das Gerät und der Pop-up-Sprinkler nicht gleichzeitig arbeiten. Siehe *Zeitplan auf Seite 34*.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich stehendes Wasser im Arbeitsbereich befindet. Zum Beispiel, wenn starker Regen Wasserlachen bildet.

1.5 Sicherheitshinweise für die Wartung



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät warten.

- Schalten Sie das Gerät aus (**OFF**), wenn Sie Wartungsarbeiten daran vornehmen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Hochdruckreiniger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Trennen Sie den Stecker der Ladestation, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an der Ladestation durchführen.

1.6 Sicherer Umgang mit Akkus



WARNUNG: Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.

Lithium-Ionen-Akkus können explodieren oder Feuer verursachen, wenn sie demontiert, kurzgeschlossen oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Gehen Sie vorsichtig vor, öffnen Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keinen elektrischen/mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie die Lagerung der Akkus bei direkter Sonneneinstrahlung.

1.7 Das Gerät anheben und tragen



WARNUNG: Das Gerät muss ausgeschaltet sein (OFF), bevor Sie es anheben. Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn die LED-Anzeigelampe erlischt.



ACHTUNG: Heben Sie das Gerät nicht hoch, wenn es sich in der Ladestation befindet. Dadurch können die Ladestation und das Gerät beschädigt werden. Drücken Sie die STOP-Taste, und ziehen Sie das Gerät aus der Ladestation, bevor Sie es anheben.

 Drücken Sie die STOP-Taste, um das Gerät anzuhalten.



- Geben Sie den PIN-Code ein, falls dieser erforderlich ist.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang die ON/OFF-Taste, um das Gerät auszuschalten.
- 4. Stellen Sie sicher, dass die LED-Statusanzeige erlischt.
- 5. Heben Sie das Gerät am Handgriff an.



2 Einleitung

Seriennummer:	
Artikelnummer:	
PIN-Code:	

Die Seriennummer und die Artikelnummer befinden sich auf dem Typenschild und auf dem Karton des Geräts.

- · Registrieren Sie Ihr Gerät unter www.husqvarna.com. Geben Sie die Seriennummer des Geräts, die
 - Artikelnummer und das Kaufdatum ein, um Ihr Gerät zu registrieren.

2.1 Support

Wenden Sie sich an Ihren Husqvarna Servicehändler, um Support für das Gerät zu erhalten.

2.2 Gerätebeschreibung

Hinweis: Husqvarna aktualisiert regelmäßig das Erscheinungsbild und die Funktionsweise der Geräte. Siehe *Support auf Seite 8.*

Das Gerät ist ein Mähroboter. Das Gerät ist akkubetrieben und schneidet das Gras automatisch. Die Mähphasen wechseln sich ständig mit Ladephasen ab. Das Gerät arbeitet, bis der Akkuladezustand niedrig ist oder der Arbeitsbereich gemäht ist, und beginnt dann, zur Ladestation zu fahren. Das Bewegungsmuster des Geräts kann auf unregelmäßig oder systematisch eingestellt werden. Die Schnitttechnik verbessert die Grasqualität, daher kann der Einsatz von Düngern reduziert werden. Das Aufsammeln des Grases ist nicht erforderlich.

Der Bediener wählt die Einstellungen in der Automower[®] Connect App und der Husqvarna

Fleet Services[™] App aus. Die App zeigt die ausgewählten und möglichen Betriebseinstellungen und den Betriebsmodus des Geräts an.

2.2.1 Installationsmethode

Sie können das Gerät mit oder ohne einem Begrenzungskabel mit EPOS[™] installieren.

Informationen zur Installation des Begrenzungskabels finden Sie unter *Installation mit Begrenzungskabel auf Seite 24.* Informationen zur Installation mit EPOS[™] finden Sie unter *Installation mit EPOS[™]*-*Technologie auf Seite 13.*

2.2.2 Konnektivität

Husqvarna Fleet Services[™] ist eine Cloud-Lösung, die als App und im Internet auf www.husqvarna.com verfügbar ist. Sie können alle Ihre Geräte zu Husqvarna Fleet Services[™] hinzufügen, um einen Überblick zu erhalten und sie zu steuern. Siehe *So koppeln Sie die Apps auf Seite 19*.

Automower[®] Connect ist eine App, mit der Sie das Gerät installieren und die Betriebseinstellungen auswählen können. Siehe *So koppeln Sie die Apps auf Seite 19.*

2.3 Geräteübersicht



- 1. Vorderes Gehäuse
- 2. Ultraschallsensoren
- 3. Vordere, obere Abdeckung
- 4. Handgriff
- 5. Hintere, obere Abdeckung
- 6. EPOS[™]-Modul
- 7. Ladeplatten
- 8. Hinteres Gehäuse
- 9. Scheinwerfer
- 10. Vorderräder

- 11. Hinterräder
- 12. On/Off-Taste
- 13. LED-Statusanzeige
- 14. STOP-Taste
- 15. START-Taste
- 16. Akkugehäuse
- 17. Hinteres Chassis mit Elektronik, Akku und Motoren
- 18. Gleitplatte
- 19. Typenschild (inkl. Geräteidentifikationscode)
- 20. Vorderes Chassis mit Elektronik und Motoren

- 21. Klingen
- 22. Klingenteller
- 23. Kontaktplatten
- 24. LED Anzeigelampe der Ladestation
- 25. Ladestation
- 26. Netzteil¹
- 27. Niederspannungskabel
- Schleifenkabel f
 ür Begrenzungskabel und Leitkabel ²
- 29. Anschlussklemmen für Schleifenkabel ³
- 30. Haken⁴
- 31. Verbinder für das Schleifenkabel 5
- 32. Schrauben zum Befestigen der Ladestation
- 34. Bedienungsanleitung und Kurzanleitung
- 35. Kabelmarkierungen
- 36. Zusätzliche Klingen
- 37. Alarm-Aufkleber
- 38. Referenzstation EPOS[™] RS5

2.4 Symbole auf dem Gerät

Diese Symbole befinden sich auf dem Gerät. Lesen Sie die entsprechenden Informationen dazu sorgfältig.



WARNUNG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



WARNUNG: Deaktivieren Sie das Gerät, bevor Sie daran arbeiten oder es anheben.



WARNUNG: Halten Sie einen sicheren Abstand zum Gerät ein, wenn es in Betrieb ist. Halten Sie Hände und Füße von den rotierenden Klingen fern.



WARNUNG: Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät. Halten Sie stets mit Ihren Händen und Füßen einen sicheren Abstand zum Gerät ein.

Reinigen Sie das Gerät weder mit einem Hochdruckreiniger noch unter fließendem Wasser.





Dieses Gerät entspricht den geltenden EU-Richtlinien.



Dieses Gerät entspricht den geltenden Richtlinien für GB.



Es ist nicht zulässig, dieses Gerät über den normalen Hausmüll zu entsorgen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Regelungen entsorgt wird.



Das Chassis enthält Bauteile, die empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge = ESD) sind. Das Chassis muss fachmännisch neu versiegelt werden. Aus diesen Gründen sollte das Chassis ausschließlich von autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden. Eine beschädigte Versiegelung kann zu teilweisem oder vollständigem Erlöschen der Garantie führen.



Das Niederspannungskabel darf weder gekürzt, verlängert noch gespleißt werden.

Verwenden Sie keinen Trimmer in der Nähe des Niederspannungskabels. Gehen Sie beim Trimmen von Kanten, in deren Nähe sich die Kabel befinden, vorsichtig vor.

¹ Das Erscheinungsbild kann je nach Markt unterschiedlich sein.

- ² Ist Teil des Installations-Kits, das separat erhältlich ist.
- ³ Siehe Hinweis 1
- ⁴ Siehe Hinweis 2
- ⁵ Siehe Hinweis 1

2.5 LED-Statusanzeige



LED	Status	
Grünes Dauerlicht	In Betrieb.	
Grüne LED blinkt	Pausiert.	
Grüne LED pulsiert	Laden	
Rotes Dauerlicht	Fehler.	
Gelbes Dauerlicht	Angehalten.	
Gelbe LED blinkt	Warten auf PIN-Code.	
Blaues Dauerlicht	Parkt/Über Bluetooth [®] ver- bunden.	
Blaue LED pulsiert	Geparkt und wird geladen.	
Rote LED blinkt	Geparkt/Bluetooth [®] -Kopp- lungsvorgang ist aktiviert.	
Weißes Dauerlicht	Das Gerät schaltet sich aus/ Firmware wird heruntergela- den.	
Weiße LED pulsiert	Firmware-Installation wird durchgeführt.	

2.6 Symbole am Akku



WARNUNG: Lithium-Ionen-Akkus können explodieren oder Feuer verursachen, wenn sie zerlegt, kurzgeschlossen oder grob behandelt werden. Setzen Sie den Akku nicht Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen aus.



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.



Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, und setzen Sie ihn keiner Wärmequelle aus.



Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser.

2.7 Symbole in der App



EPOS 🐼

Zeigt den Status der Korrekturdaten an, die das Gerät empfängt.

Der Status lautet *EPOS[™] bestätigt*. Das Gerät verfügt über eine genaue Position und Richtung. Dies ist erforderlich, um das Gerät automatisch zu betreiben und für die Installation von Kartenobjekten.



Der Status lautet *EPOS™-Aktion erforderlich.* Das Gerät hat eine genaue Position, aber es ist notwendig, das Gerät manuell oder automatisch zu bedienen, um eine genaue Richtung zu erhalten.



Der Status lautet *EPOS[™]-Suche.* Das Gerät hat keine genaue Position und sucht nach Satellitensignalen und Korrekturdaten, um eine genaue Position zu erhalten.

2.8 Allgemeine Sicherheitshinweise

Um das Lesen dieser Bedienungsanleitung zu erleichtern, haben wir die Darstellung der Texte wie folgt gewählt:

- Kursiv gedruckter Text wird entweder in der Automower[®] Connect App angezeigt oder es sind Verweise auf einen anderen Abschnitt in der Betriebsanleitung.
- · Fett gedruckter Text steht für die Tasten am Gerät.
- Text in *GROSSBUCHSTABEN* und *kursiver* Schrift gibt die verschiedenen für das Produkt verfügbaren Betriebsmodi an.

2.9 Produktschäden

Wir haften nicht für Schäden an unserem Produkt, wenn:

- das Gerät nicht ordnungsgemäß repariert wird.
- das Gerät mit Teilen repariert wird, die nicht vom Hersteller stammen oder nicht vom Hersteller zugelassen sind.

- ein Zubehörteil mit dem Gerät verwendet wird, das nicht vom Hersteller stammt oder nicht vom Hersteller zugelassen ist.
- das Gerät nicht bei einem zugelassenen Service Center oder von einem zugelassenen Fachmann repariert wird.

3 Installation mit EPOS[™]-Technologie

3.1 Einführung - Installation



WARNUNG: Lesen Sie vor der Installation des Geräts das Kapitel über Sicherheit, und machen Sie sich damit vertraut.



ACHTUNG: Verwenden Sie Originalersatzteile und Originalinstallationsmaterial.

Hinweis: Weitere Informationen zur Installation finden Sie unter www.husqvarna.com.

3.2 Systemübersicht für die EPOS[™]-Installation



- Satelliten 1.
- 2. Satellitensignale
- Referenzstation⁶ 3.
- 4. Korrekturdaten
- 5. Ladestation
- Virtuelle Begrenzung 6.
- 7. Verbotener Bereich

9. Mobilgerät7

- Andockpunkt 10.
- Transportweg 11.
- 12. Mähroboter

⁶ Nicht im Lieferumfang enthalten.

⁷ Nicht im Lieferumfang enthalten.

3.3 Hauptkomponenten für die Installation

Die Installation enthält die folgenden Komponenten:

- Mähroboter, der den Rasen automatisch mäht.
- Ladestation, die das Gerät lädt.
- Netzteil, das an die Ladestation und an eine 100– 240 V-Steckdose angeschlossen wird.
- Referenzstation⁸, die Satellitensignale empfängt und Korrekturdaten an den M\u00e4hroboter sendet.
- Mobiles Gerät mit der Automower[®] Connect-App, um die Installation und die Einstellungen f
 ür das Gerät durchzuf
 ühren.

3.4 Vorbereitung der Installation



ACHTUNG: Mit Wasser gefüllte Senken auf dem Rasen können zu Schäden am Gerät führen.



ACHTUNG: Lesen Sie vor der Installation des Geräts das Kapitel über die Installation.

- Erstellen Sie eine Skizze des Arbeitsbereichs und beziehen Sie alle Hindernisse ein. So lässt sich leichter untersuchen, wo die Ladestation, die Referenzstation und die virtuellen Begrenzungen zu platzieren sind.
- Markieren Sie auf der Skizze, wo die Ladestation, die Referenzstation, der Wartungspunkt, die Transportwege und die virtuellen Begrenzungen für die Arbeits- und die verbotenen Bereiche zu platzieren sind.
- Füllen Sie Löcher im Rasen, damit die Rasenfläche eben ist.
- Den Rasen vor der Installation des Geräts mähen. Sicherstellen, dass das Gras maximal 5 cm/2 Zoll hoch ist.

Hinweis: In den ersten Wochen nach der Installation kann der wahrgenommene Schallpegel des Geräts beim Schneiden von Gras womöglich höher als gewöhnlich sein. Der Schallpegel nimmt nach einiger Zeit ab.

3.5 So finden Sie die richtige Position für die Referenzstation

Lesen Sie die Anweisungen zum Aufstellen der Ladestation, und machen Sie sich damit vertraut. Weitere Anweisungen finden Sie in der Betriebsanleitung der Referenzstation.

3.6 So finden Sie die richtige Position für die Ladestation

 Sie können die Ladestation im Arbeitsbereich oder in der Nähe des Arbeitsbereichs aufstellen. Wenn sich die Ladestation im Arbeitsbereich (A) befindet, ist kein Transportweg erforderlich. Es ist kein Transportweg erforderlich, wenn sich das Gerät vollständig im Arbeitsbereich befindet, wenn es sich am Andockpunkt der Ladestation befindet. Wenn sich die Ladestation und die Dockingstation (B) nicht im Arbeitsbereich befinden, müssen Sie einen Transportweg (C) einrichten.



- Sie können die Ladestation in einer Automower[®] Garage aufstellen.
- Stellen Sie die Ladestation (A) so auf, dass der Andockpunkt (B) freie Sicht zum Himmel hat. Der Andockpunkt der Ladestation (B) ist der Punkt, an dem das Gerät anhält, nachdem es aus der Ladestation gefahren ist. Die Startdistanz kann auf 70-250 cm/28-98 in. eingestellt werden. Husqvarna empfiehlt, dass vor der Ladestation mindestens 6 m/19.6 ft. (C) frei bleiben.



⁸ Separat erhältlich.

Hinweis: Eine kurze Startdistanz verringert das Risiko von sichtbaren Fahrspuren. Um gute Satellitensignale am Andockpunkt zu haben, kann eine lange Startdistanz erforderlich sein.

Wenn das Gerät nicht in einem Teil des Andockbereichs betrieben werden darf, legen Sie eine Schutzwand mit einer Mindesthöhe von 15 cm /6 Zoll an. Der Andockbereich (A) ist ein kreisförmiger Bereich um die Ladestation mit einem Radius von 3 m/9.8 ft.



Hinweis: Das Gerät verwendet das Signal der Ladestation, um die Ladestation zu suchen, wenn es sich im Andockbereich befindet.

- Stellen Sie die Ladestation in der Nähe einer Steckdose auf.
- Die Ladestation auf einer ebenen Fläche abstellen.
- Die Grundplatte der Ladestation darf nicht verbogen werden.
- Wenn der Arbeitsbereich 2 Teile hat, die durch einen steilen Hang getrennt sind, empfiehlt Husqvarna, die Ladestation im unteren Bereich aufzustellen.



ACHTUNG: Stellen Sie die Ladestation nicht an Stellen auf, an denen sich Gegenstände aus Metall im Boden befinden. Gegenstände aus Metall können das Signal der Ladestation stören.

3.7 So finden Sie die richtige Position für das Netzteil



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Klingen des Geräts das Niederspannungskabel nicht zerschneiden.



ACHTUNG: Verlegen Sie das Niederspannungskabel nicht zusammengerollt oder unter der Ladestationplatte. Durch Zusammenrollen kann es zu Interferenzen mit dem Signal von der Ladestation kommen.



- Stellen Sie das Netzteil in einem Bereich mit einem Dach und Schutz vor Sonne und Regen auf.
- Stellen Sie das Netzteil in einem Bereich mit guter Luftzirkulation auf.
- Verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter (FI) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA, wenn Sie das Netzteil an die Steckdose anschließen.

Niederspannungskabel unterschiedlicher Längen sind als Zubehör erhältlich.

3.8 So finden Sie die Stellen, wo die Objekte auf der Karte installiert werden sollen



ACHTUNG: Grenzt der Arbeitsbereich an Gewässer, Böschungen, Hänge oder öffentliche Straßen, muss die virtuelle Begrenzung eine Schutzwand haben. Die Wand muss mindestens 15 cm/6 Zoll hoch sein.



ACHTUNG: Nehmen Sie das Gerät nicht auf Kies in Betrieb.



ACHTUNG: Um einen

ordnungsgemäßen Betrieb ohne Lärm zu erzielen, grenzen Sie alle Hindernisse wie Bäume, Wurzeln und Steine ab.

Hinweis: Erstellen Sie eine Skizze des Arbeitsbereichs, bevor Sie die virtuellen Begrenzungen installieren.

 Stellen Sie sicher, dass das Gerät in allen Bereichen des Arbeitsbereichs Funksignale von der Referenzstation empfangen kann. Vergewissern Sie sich, dass die Entfernung zwischen der Referenzstation und dem Gerät maximal 250 m/820 ft beträgt.

Hinweis: Der maximale Abstand nimmt ab, wenn sich Objekte zwischen der Referenzstation und dem Gerät befinden.

 Husqvarna empfiehlt einen maximalen Abstand zwischen der Ladestation und dem am weitesten entfernten Teil der Installation. Der maximale Abstand beträgt 200 m/650 ft.

Hinweis: Der maximale Abstand ist bei Steigungen und hohem Gras niedriger.

3.8.1 So installieren Sie Kartenobjekte in der Nähe von Gebäuden und Bäumen

• Stellen Sie sicher, dass am Betriebsort des Geräts 90° in Richtung Himmel frei sind.



Hinweis: Das Gerät kann keine Signale vom Satelliten zur Navigation empfangen, wenn dieser Bereich eingeschränkt ist.

Richten Sie einen ausgeschlossenen Bereich (B) um Bäume oder Baumgruppen mit Baumkronen mit einem Durchmesser von mehr als 4 m/13 ft. (A) ein.



Hinweis: Bäume oder Baumgruppen mit Baumkronen mit einem Durchmesser von mehr als 4 m/13 ft. (A) können dafür sorgen, dass das Gerät vorübergehend stoppt. Kleinere Bäume stören in der Regel nicht den Betrieb des Geräts.

Bei L-förmigen Gebäuden sollten Sie die virtuelle Begrenzung in einem Mindestabstand (C) von 1.5 m/5 ft. installieren.



Wenn Sie virtuelle Begrenzungen in einem Bereich mit einem U-förmigen Gebäude installieren möchten, stellen Sie sicher, dass der Abstand (E) mindestens 6 m/20 ft. beträgt. Wenn das Gebäude höher als 3 m/10 ft. ist, stellen Sie sicher, dass der Abstand (E) doppelt so groß ist wie die Höhe des höchsten Gebäudes. Installieren Sie die virtuelle Begrenzung in einem Mindestabstand (D) von 1.5 m/5 ft. von einem Gebäude.



Stellen Sie sicher, dass zwischen Objekten ein Mindestabstand (F) von 4 m/13.1 ft. besteht.



Hinweis: Für Bereiche mit einer Breite von weniger als 4 m/13.1 ft. kann ein Transportweg für den Mähroboter festgelegt werden, auf dem er das Mähen aussetzt.

3.8.2 So finden Sie die Stellen zur Installation von Objekten in engen Passagen auf der Karte

- Stellen Sie sicher, dass Passagen zwischen Objekten, die niedriger als 1 m/3.3 ft. sind, eine Mindestbreite von 2 m/6.6 ft. aufweisen.
- Stellen Sie sicher, dass Passagen zwischen einem Objekt, das niedriger als 1 m/3.3 ft. ist, und einem Objekt, das höher als 1 m/3.3 ft. ist, eine Mindestbreite (A) von 2 m/6.6 ft. aufweisen.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Objekten (B) unter 1 m/3.3 ft mindestens 2 m/ 6.6 ft. beträgt.



3.8.3 So installieren Sie die Kartenobjekte in einem Hang

Das Gerät kann an Steigungen mit einem Gefälle von 70% betrieben werden. Die Steigung (%) wird als Höhenunterschied für jeden m berechnet. Beispiel: 10 cm/100 cm = 10%.



- Bei Steigungen von mehr als 70% im Arbeitsbereich muss die Steigung als verbotener Bereich isoliert werden.
- Für Hänge neben öffentlichen Straßen setzen Sie einen Zaun oder eine schützende Wand entlang der Außenkante des Hangs.
- Husqvarna empfiehlt, das systematische Schnittbild gerade den Hang hinauf verlaufen zu lassen, um Schäden am Gras zu vermeiden.
- Installieren Sie virtuelle Begrenzungen nur in Hängen mit maximal 50% Steigung.

3.8.4 So prüfen Sie, wo ausgeschlossene Bereiche eingerichtet werden müssen

- Richten Sie ausgeschlossene Bereiche um Objekte herum ein, die größer als 2x2 m/6,6x6,6 ft. sind.
- Stellen Sie sicher, dass der ausgeschlossene Bereich die gesamte Fläche umfasst, in der das Gerät nicht betrieben werden darf (B).



Hinweis: Erstellen Sie keinen ausgeschlossenen Bereich innerhalb des Arbeitsbereichs, um zu verhindern, dass das Gerät in bestimmte Teile des Arbeitsbereichs gelangt (A).

 Stellen Sie sicher, dass der ausgeschlossene Bereich mindestens 30x30 cm/1x1 ft. umfasst.

3.9 Installation des Geräts

3.9.1 Installationswerkzeuge

 Sechskantschlüssel, 8 mm. Im Lieferumfang enthalten.

3.9.2 Installation der Ladestation

Lesen Sie die Anweisungen zur Ladestation, und machen Sie sich damit vertraut. Siehe *So finden Sie die richtige Position für die Ladestation auf Seite 14.*



ACHTUNG: Machen Sie keine neuen Löcher in die Ladestationplatte.



ACHTUNG: Stellen Sie sich nicht mit den Füßen auf die Grundplatte der Ladestation



WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Stecker des Niederspannungskabels und des Netzteils sauber und trocken sind, bevor Sie sie anschließen.

Schließen Sie das Netzteil nur an Steckdosen an, die mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI) ausgestattet sind.

3.9.2.1 Installieren der Ladestation

- 1. Positionieren Sie die Ladestation im ausgewählten Bereich.
- Befestigen Sie die Ladestation mithilfe der mitgelieferten Schrauben am Untergrund.
- 3. Verbinden Sie das Niederspannungskabel mit der Ladestation.
- Positionieren Sie das Netzteil auf einer Mindesthöhe von 30 cm/12 Zoll. Siehe So finden Sie die richtige Position f
 ür das Netzteil auf Seite 15.



- Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose mit 100–240 V an.
- Verlegen Sie das Niederspannungskabel außerhalb des Arbeitsbereichs in der Erde. Verwenden Sie Haken oder vergraben Sie das Kabel.

3.9.2.2 So laden Sie das Gerät auf

1. Gerät in die Ladestation stellen.

Hinweis: Das Gerät wird automatisch aufgeladen, wenn es sich in der Ladestation befindet.

3.9.2.3 Sichtprüfung der Ladestation durchführen

1. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeigeleuchte auf der Ladestation grün leuchtet.



 Wenn die LED-Anzeigeleuchte nicht grün leuchtet, führen Sie eine Überprüfung der Installation durch. Siehe Installieren der Ladestation auf Seite 18 und LED Anzeigelampe der Ladestation auf Seite 56.

3.9.3 So koppeln Sie die Apps

- Laden Sie die Husqvarna Fleet Services[™] App und die Automower[®] Connect App auf Ihr mobiles Gerät herunter.
- Melden Sie sich bei der Husqvarna Fleet Services[™]-App an.
- 3. Stellen Sie das Gerät auf ON.
- 4. Aktivieren Sie den Bluetooth[®]-Kopplungsmodus auf Ihrem Mobilgerät.

Hinweis: Der Bluetooth®-Kopplungs-Betriebsmodus des Geräts wird drei Minuten lang aktiviert. Wenn die Kopplung zwischen dem Gerät und dem Mobilgerät nicht innerhalb von drei Minuten abgeschlossen ist, stellen Sie das Gerät auf OFF und dann auf ON.

 Wählen Sie in der App die Option Mähroboter hinzufügen aus, um Ihr Gerät hinzuzufügen, und befolgen Sie die Anweisungen in der App.

3.9.4 Installation der Referenzstation

Installieren Sie die Referenzstation gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung der Referenzstation.

3.9.5 Installation der Kartenobjekte

Lesen und verstehen Sie die Anweisungen zur Installation der Kartenobjekte. Siehe *So installieren Sie Objekte auf der Karte auf Seite 20.*

Auf der Karte in der App können Sie die folgenden Objekte installieren:

- Arbeitsbereiche (A)
- Verbotene Bereiche (B)
- Transportweg (C)

- Ladestation (D)
- Wartungspunkt (E)
- Referenzstation (G)
- Arbeitsbereich (Nebenbereich) (G)



Für eine komplette Karteninstallation müssen Sie einen Arbeitsbereich und eine Ladestation auf der Karte festlegen.

Ein Arbeitsbereich wird durch virtuelle Begrenzungen festgelegt. Es können maximal 20 Arbeitsbereiche und Nebenbereiche auf einer Karte installiert werden.

Es gibt zwei Arten von Arbeitsbereichen:

- Ein Arbeitsbereich, in dem sich eine Ladestation befindet oder der über einen Transportweg mit dieser verbunden ist und in dem das Gerät automatisch arbeitet.
- Ein Nebenbereich ist ein Arbeitsbereich ohne Ladestation und ohne Transportweg. Das Gerät muss manuell zum und vom Arbeitsbereich bewegt werden.

Ein Transportweg ist ein vorgegebener Pfad zwischen dem Andockpunkt der Ladestation und einem Arbeitsbereich. Das Gerät kann auf diesem Pfad automatisch betrieben werden, schneidet aber kein Gras. Ein Transportweg kann in der App vorübergehend aktiviert und deaktiviert werden. Es können verbotene Bereiche eingerichtet werden, in denen das Gerät nicht in Betrieb sein darf. Ein verbotener Bereich wird durch virtuelle Begrenzungen festgelegt. Verbotene Bereiche können vorübergehend in der App aktiviert und deaktiviert werden.

Ein Wartungspunkt ist eine bestimmte Position, an der das Gerät geparkt werden kann. Er kann zum Beispiel als Servicepunkt verwendet werden, an dem das Gerät gewartet wird. Der Wartungspunkt ist über einen Pfad mit dem Andockpunkt verbunden.

Um Objekte auf der Karte zu installieren, betreiben Sie das Gerät mit der -Installation, um Wegpunkte auf der Karte hinzuzufügen. Siehe *So installieren Sie Objekte auf der Karte auf Seite 20.*

3.9.5.1 So installieren Sie Objekte auf der Karte

Die Wegpunkte (A) sind Positionen, die die virtuellen Begrenzungen und Pfade (B) festlegen. Die Linien zwischen den Wegpunkten sind gerade. Es wird empfohlen, so wenige Wegpunkte wie möglich zu verwenden. Für jeden Arbeitsbereich und die zugehörigen ausgeschlossenen Bereiche sowie den Transportweg beträgt die maximale Gesamtanzahl der Wegpunkte 800. Husqvarna empfiehlt, für die gesamte Karte maximal 1.000 Wegpunkte anzulegen. Verwenden Sie mehrere Wegpunkte, um sanfte Kurven zu erstellen. Husqvarna empfiehlt, einen Mindestabstand von 30 cm/1 ft. zwischen den Wegpunkte in der App nach der Installation der Karte anpassen.





ACHTUNG: Heben Sie das Gerät nicht an und bewegen Sie es nicht zwischen den Wegpunkten, während Sie Kartenobjekte installieren. Verwenden Sie für eine korrekte Installation.

Hinweis: Die Position des Wegpunkts beim Installieren eines Arbeitsbereichs oder eines verbotenen Bereichs befindet sich in der vorderen linken Ecke des Geräts. Die virtuelle Begrenzung gibt den Arbeitsbereich an, in dem das Gerät betrieben werden darf. Das Gerät mäht aufgrund der Position der Mähscheibe nicht das Gras um die virtuelle Begrenzung herum.



Hinweis: Die Position des Wegpunkts beim Installieren eines Transportwegs oder eines Pfads zu einem Wartungspunkt befindet sich in der Mitte des Geräts zwischen den Antriebsrädern.



- Stellen Sie sicher, dass der Status in der EPOS[™] Bestätigt lautet.

Hinweis: Ein Spiel-Controller mit Bluetooth[®] kann zusammen mit verwendet werden, um das Gerät zu bedienen.

- Stellen Sie sicher, dass die Funksignalstärke der Referenzstation gut ist. Das Symbol für die Stärke des Funksignals muss vollständig ausgefüllt sein.
- Wählen Sie das Objekt aus, das Sie installieren möchten, und verwenden Sie die Schaltflächen in der -Installation, um das Gerät zu bedienen.
- Verwenden Sie die Taste Aufwärts (A), um das Gerät vorwärts zu bewegen.
- Verwenden Sie die Taste Abwärts (B), um das Gerät rückwärts zu bewegen.
- Verwenden Sie die linke **Pfeiltaste** (C), um das Gerät nach links zu drehen.

- Verwenden Sie die rechte Pfeiltaste (D), um das Gerät nach rechts zu drehen.
- Verwenden Sie die mittlere Taste (E) als Joystick, um das Gerät in eine beliebige Richtung zu bewegen und zu drehen.
- Verwenden Sie die Taste Wegpunkt (F), um einen Wegpunkt auf der Karte hinzuzufügen.



Hinweis: Gehen Sie 2-3 m/6.5-9.8 ft. hinter dem Gerät, wenn Sie das Gerät mit betreiben.

So erstellen Sie einen Arbeitsbereich

Es sind mindestens drei Wegpunkte erforderlich, um einen Arbeitsbereich zu erstellen.

Betreiben Sie das Gerät im Uhrzeigersinn an der Grenze des Arbeitsbereichs.



Fügen Sie einen Wegpunkt hinzu, damit das Gerät das Gras am Rand zwischen Rasen und Steinpfad schneidet. Stellen Sie sicher, dass Sie den Rand von Rasen und Steinpfad streifen, wenn Sie einen Wegpunkt hinzufügen. Das Gerät kann den Rand streifen, wenn die Höhe des Steinpfads im Verhältnis zum Rasen maximal 1 cm/0.4 Zoll beträgt.



Fügen Sie den Wegpunkt an der äußeren Ecke hinzu, um die virtuelle Begrenzung um eine Ecke zu installieren.



- Legen Sie keine Wegpunkte fest, die eine virtuelle Begrenzung über sich selbst im gleichen Arbeitsbereich überschreiten.
- Speichern Sie den Arbeitsbereich, um den ersten und letzten Wegpunkt automatisch mit einer virtuellen Grenze zu verbinden.



So erstellen Sie einen verbotenen Bereich

Es sind mindestens drei Wegpunkte erforderlich, um einen verbotenen Bereich zu erstellen.

- Betreiben Sie das Gerät gegen den Uhrzeigersinn um die Grenze des verbotenen Bereichs herum.
- Legen Sie keine Wegpunkte fest, bei denen eine virtuelle Begrenzung innerhalb des gleichen verbotenen Bereichs über sich selbst führt.
- Speichern Sie den verbotenen Bereich, um den ersten und letzten Wegpunkt automatisch mit einer virtuellen Begrenzung zu verbinden.



So erstellen Sie einen Transportweg

- Bedienen Sie das Gerät, und fügen Sie Wegpunkte auf der Karte hinzu, um einen Transportweg zu installieren. Beginnen Sie in einem Arbeitsbereich, der mindestens 1 m/3.3 ft. von der virtuellen Begrenzung entfernt ist.
- Installieren Sie den Transportweg senkrecht zur virtuellen Begrenzung des Arbeitsbereichs.
- Installieren Sie keinen Transportweg über einen verbotenen Bereich.
- Legen Sie keine Wegpunkte fest, die den Transportweg denselben Transportweg kreuzen lassen.
- Vermeiden Sie bei der Installation des Transportwegs scharfe Knicke.



- Bedienen Sie das Gerät, und fügen Sie Wegpunkte hinzu, um den Transportweg mit dem Andockpunkt zu verbinden.
- Platzieren Sie den letzten Wegpunkt auf einem Transportweg (A) in einem Winkel von +/-45 Grad vom Andockpunkt aus gesehen.



- Speichern Sie den Transportweg, um den letzten Wegpunkt automatisch mit dem Andockpunkt zu verbinden.
- Stellen Sie die Korridorbreite (A) f
 ür den Transportweg ein. Die Korridorbreite kann auf 2-5 m/6.6-16.4 ft. eingestellt werden.



Einen Wartungspunkt erstellen

- Bedienen Sie das Gerät, und fügen Sie Wegpunkte auf der Karte hinzu. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Wegpunkten an der Position, an der Sie den Wartungspunkt installieren. Der erste Wegpunkt gibt den Wartungspunkt an.
- Vermeiden Sie bei der Installation des Transportwegs scharfe Knicke.



Bedienen Sie das Gerät, und fügen Sie Wegpunkte hinzu, um einen Pfad zur Ladestation zu erstellen. Platzieren Sie den letzten Wegpunkt auf einem Transportweg (A) in einem Winkel von +/-45 Grad vom Andockpunkt aus gesehen.



- Speichern Sie den Wartungspunkt, um den letzten Wegpunkt automatisch mit dem Andockpunkt zu verbinden.
- Stellen Sie die Korridorbreite (A) f
 ür den Wartungspunkt ein. Die Korridorbreite kann auf 2-5 m/6.6-16.4 ft. eingestellt werden.



4 Installation mit Begrenzungskabel

4.1 Einführung – Installation



WARNUNG: Lesen Sie vor der Installation des Geräts das Kapitel über Sicherheit, und machen Sie sich damit vertraut.



ACHTUNG: Verwenden Sie Originalersatzteile und Originalinstallationsmaterial.

Hinweis: Weitere Informationen zur Installation finden Sie unter www.husqvarna.com.

4.2 Hauptkomponenten für die Installation

Die Installation betrifft die folgenden Komponenten:

- Einen M\u00e4hroboter, der den Rasen automatisch m\u00e4ht.
- Eine Ladestation mit 3 Funktionen:
 - Senden von Steuersignalen entlang des Begrenzungskabels.
 - Senden von Steuersignalen entlang des Leitkabels, sodass das Gerät dem Leitkabel auch zu bestimmten weiter entfernten Bereichen im Garten folgen und seinen Weg zurück zur Ladestation finden kann.
 - Aufladen des Geräts.
- Ein Netzteil, das zwischen der Ladestation und einer 100-240-V-Steckdose angeschlossen wird.
- Das Schleifenkabel wird um den Arbeitsbereich herum verlegt und um Objekte oder Pflanzen herum, die vor dem Mähroboter geschützt werden müssen. Das Schleifenkabel wird sowohl als Begrenzungskabel als auch als Leitkabel verwendet.

4.3 Vorbereitung der Installation

Lesen Sie vor der Installation des Geräts das Kapitel über die Installation. Bereiten Sie die Installation sorgfältig vor, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

 Erstellen Sie eine Skizze des Arbeitsbereichs und beziehen Sie alle Hindernisse ein. Dadurch lässt sich einfacher erkennen, wie Ladestation, Begrenzungskabel und Leitkabel am besten zu verlegen sind.

- Markieren Sie auf der Skizze, wohin Sie die Ladestation, das Begrenzungskabel und das Leitkabel positionieren möchten.
- Markieren Sie auf der Skizze, wo das Leitkabel mit dem Begrenzungskabel verbunden sein soll. Siehe Installieren des Leitkabels auf Seite 31.
- Füllen Sie Löcher im Rasen, damit die Rasenfläche eben ist.



ACHTUNG: Mit Wasser gefüllte Senken auf dem Rasen können zu Schäden am Gerät führen.

Mähen Sie das Gras und schneiden Sie die Rasenkanten, bevor Sie das Gerät installieren. Sicherstellen, dass das Gras maximal 5 cm/2 Zoll hoch ist.

Hinweis: In den ersten Wochen nach der Installation kann der wahrgenommene Schallpegel des Geräts beim Schneiden von Gras womöglich höher als gewöhnlich sein. Der Schallpegel nimmt nach einiger Zeit ab.

4.4 Vor der Installation der Kabel

Sie können die Kabel mit Haken befestigen oder unterirdisch verlegen. Sie können beide Verfahren für denselben Arbeitsbereich verwenden.



ACHTUNG: Wenn Sie einen Vertikutierer im Arbeitsbereich verwenden, vergraben Sie das Begrenzungskabel und das Leitkabel, um Schäden zu vermeiden.

4.4.1 So finden Sie die richtige Position für die Ladestation

- Vor der Ladestation müssen mindestens 3 m/10 ft. frei bleiben.
- Rechts und links von der Ladestation müssen mindestens 1.5 m/5 ft frei bleiben.
- Stellen Sie die Ladestation in der N\u00e4he einer Steckdose auf.
- Stellen Sie die Ladestation auf einer ebenen Fläche auf.
- Die Grundplatte der Ladestation darf nicht verbogen werden.





- Stellen Sie die Ladestation im größten offenen Bereich des Arbeitsbereichs auf.
- Stellen Sie die Ladestation in einem Bereich ohne Bewässerungssystem auf.
- Stellen Sie die Ladestation in einem Bereich mit Sonnenschutz auf.
- Wenn die Ladestation auf einer Insel installiert werden soll, stellen Sie sicher, dass das Leitkabel mit der Insel verbunden ist. Siehe *Erstellen einer Insel auf Seite 28.*



4.4.2 So finden Sie die richtige Position für das Netzteil



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die Klingen des Geräts das Niederspannungskabel nicht zerschneiden.

- Stellen Sie das Netzteil in einem Bereich mit einem Dach und Schutz vor Sonne und Regen auf.
- Stellen Sie das Netzteil in einem Bereich mit guter Luftzirkulation auf.
- Verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter (FI) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA, wenn Sie das Netzteil an die Steckdose anschließen.

Niederspannungskabel unterschiedlicher Längen sind als Zubehör erhältlich.

4.4.3 So finden Sie die richtige Position für das Begrenzungskabel



ACHTUNG: Es muss eine Barriere von mindestens 15 cm/6 Zoll Höhe zwischen Begrenzungskabel und Gewässer, Hängen, Böschungen oder öffentlichen Straßen vorhanden sein. So werden Schäden am Gerät verhindert.



ACHTUNG: Nehmen Sie das Gerät nicht auf Kies in Betrieb.



ACHTUNG: Vermeiden Sie bei der Installation des Begrenzungskabels spitze Winkel.



ACHTUNG: Um einen ordnungsgemäßen Betrieb ohne Lärm zu erzielen, grenzen Sie alle Hindernisse wie

Das Begrenzungskabel muss als Schleife um den Arbeitsbereich verlegt werden. Sensoren im Gerät erkennen, wenn sich das Gerät dem Begrenzungskabel nähert. Das Gerät wählt dann eine andere Richtung. Alle Teile des Arbeitsbereichs dürfen maximal 35 m/115 ft. vom Begrenzungskabel entfernt sein.

Bäume, Wurzeln und Steine ab.

Um das Verbinden von Leitkabel und Begrenzungskabel zu erleichtern, wird empfohlen, an der Stelle, an der das Leitkabel angeschlossen werden soll, eine Schlaufe zu machen. Stellen Sie die Schlaufe mit ca. 20 cm/8 Zoll des Begrenzungskabels her.



Hinweis: Erstellen Sie eine Skizze des Arbeitsbereichs, bevor Sie das Begrenzungskabel und das Leitkabel installieren.



- Verlegen Sie das Begrenzungskabel komplett um den Arbeitsbereich (A) herum. Passen Sie die Abstände zwischen dem Begrenzungskabel und Hindernissen an.
- Verlegen Sie das Begrenzungskabel mit einem Abstand von 35 cm/14 Zoll (B) zu einem Hindernis, das mehr als 5 cm/2 Zoll hoch ist.



 Verlegen Sie das Begrenzungskabel mit einem Abstand von 30 cm/12 Zoll (C) zu einem Hindernis, das 1-5 cm/0.4-2 Zoll hoch ist.



Verlegen Sie das Begrenzungskabel mit einem Abstand von 10 cm/4 Zoll (D) zu einem Hindernis, das weniger als 1 cm/0.4 Zoll hoch ist.



Wenn es einen Weg mit Steinpflaster auf der gleichen Höhe mit dem Rasen gibt, verlegen Sie das Begrenzungskabel unter dem Steinpflaster.

Hinweis: Wenn das Steinpflaster mindestens 30 cm/12 Zoll breit ist, verwenden Sie die Werkseinstellung der Funktion *Über Schleife fahren* zum Mähen des Rasens neben dem Steinpflaster. Siehe *Über Schleife fahren auf Seite 37*.

- Wenn Sie eine Insel erstellen, verlegen Sie das Begrenzungskabel, das zu der Insel und von ihr weg verläuft, eng beieinander (E). Befestigen Sie die Kabel mit demselben Haken. Siehe *Erstellen einer Insel auf Seite 28.*
- Machen Sie eine Schlaufe (F), wo das Leitkabel mit dem Begrenzungskabel verbunden werden soll.

4.4.4 Wenn Sie schauen, wie das Begrenzungskabel um die Ladestation zu legen ist,

 empfiehlt Husqvarna, die Begrenzungskabel gerade aus der Ladestation (A) zu verlegen.



Bei Bedarf können Sie das Begrenzungskabel schräg (B) unter die Ladestation verlegen. **Hinweis:** Verlegen Sie das Begrenzungskabel nicht zu weit unter der Ladestation. Das Gerät hat dann möglicherweise Schwierigkeiten, die Ladestation zu finden und in diese hineinzufahren.

4.4.4.1 Verlegen des Begrenzungskabels an einer Steigung

Das Gerät kann an Steigungen mit einem Gefälle von 70% betrieben werden. Steigungen von mehr als 70% müssen durch das Begrenzungskabel ausgegrenzt werden. Das Gefälle (%) wird als Höhenunterschied für jeden m berechnet. Beispiel: 10 cm/100 cm = 10%.



- Das Gerät funktioniert in Arbeitsbereichen an Steigungen von maximal 50% wie gewohnt. Halten Sie einen Abstand von 1.5 zwischen dem Begrenzungskabel und Hindernissen oder zwischen Hindernissen ein.
- Stellen Sie bei Steigungen zwischen 50-70% sicher, dass sich keine Hindernisse im Bereich der Steigung befinden. Es muss ein Abstand von 1.5 m/5 ft zwischen dem unteren Ende der Steigung und dem Begrenzungskabel eingehalten werden.



Stellen Sie sicher, dass zwischen ebenem Boden und starken Steigungen ein Bereich von 50 cm/ 1.6 ft. vorhanden ist.



Für Hänge neben öffentlichen Straßen platzieren Sie ein Hindernis von mindestens 15 cm/6 Zoll entlang der Außenkante des Hangs. Sie können eine Wand oder einen Zaun als Hindernis verwenden.

4.4.4.2 Passagen

Eine Passage ist ein Abschnitt, der zwei Arbeitsbereiche miteinander verbindet und ein Begrenzungskabel auf jeder Seite aufweist. Die Passage muss mindestens 2 m/6.5 ft. breit sein, um ein gutes Schnittergebnis zu erzielen. Kurze Passagen können bis zu 60 cm/2 ft. eng sein, wenn ein Leitkabel durch die Passage installiert ist. Eine lange, enge Passage kann sich negativ auf das Schnittergebnis auswirken.

Hinweis: Wenn eine Passage enger als 2 m/6.5 ft. ist, installieren Sie ein Leitkabel durch die Passage.

Das Gerät fährt immer links vom Leitkabel (von der Blickrichtung zur Ladestation aus gesehen). Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Leitkabel und dem Begrenzungskabel ein Drittel der Gesamtbreite der Passage auf der rechten Seite und zwei Drittel der Gesamtbreite der Passage links vom Leitkabel (A) beträgt. Der Mindestabstand zwischen dem Leitkabel und dem Begrenzungskabel beträgt 30 cm/12 Zoll.



Eine Sackgasse muss mindestens 2.5 m/ 8.5 ft. breit sein.



4.4.4.3 Erstellen einer Insel

ACHTUNG: Überkreuzen Sie keinen Abschnitt des Begrenzungskabels mit einem anderen. Die Abschnitte des Begrenzungskabels müssen parallel liegen.



ACHTUNG: Verlegen Sie das Leitkabel nicht über das Begrenzungskabel.

ACHTUNG: Isolieren oder entfernen Sie Hindernisse, die weniger als 15 cm/ 6 Zoll hoch sind. Isolieren oder entfernen Sie Hindernisse, die sich leicht neigen, z. B. Steine, Bäume oder Wurzeln. So werden Schäden an den Klingen des Geräts vermieden.



Um eine Insel zu erstellen, isolieren Sie Bereiche im Arbeitsbereich mit dem Begrenzungskabel. Wir empfehlen, alle festen Objekte im Arbeitsbereich zu isolieren.

Einige Hindernisse sind unempfindlich gegenüber Stößen, z. B. Bäume oder Büsche, die über 15 cm/6 Zoll hoch sind. Das Gerät kollidiert mit dem Hindernis und wählt dann eine neue Richtung.

- Verlegen Sie das Begrenzungskabel zu und um ein Hindernis herum, um eine Insel zu erstellen.
- Verlegen Sie die beiden Abschnitte des Begrenzungskabels, die zu und von der Insel weg verlaufen, nahe beieinander. So kann das Gerät über das Kabel fahren.
- Befestigen Sie die zwei Abschnitte des Begrenzungskabels an demselben Haken.
- Achten Sie darauf, dass vor einem Hindernis ein Freiraum von mindestens 1.5 vorhanden ist.



4.4.4.4 Erstellen eines Nebenbereichs

Erstellen Sie einen Nebenbereich (B), wenn der Arbeitsbereich zwei Bereiche hat, die nicht über eine Passage miteinander verbunden sind. Der Arbeitsbereich mit der Ladestation ist der Hauptbereich (A).



Hinweis: Das Gerät muss manuell zwischen dem Hauptbereich und dem Nebenbereich bewegt werden.

 Verlegen Sie das Begrenzungskabel um den Nebenbereich (B) herum, um eine Insel zu erstellen. Siehe Erstellen einer Insel auf Seite 28. **Hinweis:** Das Begrenzungskabel muss als Schleife um den gesamten Arbeitsbereich (A + B) verlegt werden.

Hinweis: Wenn das Gerät Rasen im Nebenbereich mäht, muss der *Nebenbereich*-Modus ausgewählt sein. Siehe *Nebenbereich auf Seite 41.*

4.4.5 So finden Sie die richtige Position für das Leitkabel

Legen Sie das Leitkabel durch den Arbeitsbereich und verbinden Sie es mit dem Begrenzungskabel. Dieses Produkt hat 2 Leitkabel. Verwenden Sie das gleiche Verfahren für alle Leitkabel.

- Verlegen Sie das Leitkabel in einer Linie von mindestens 2 m/7 ft. vor der Ladestation.
- Stellen Sie sicher, dass das Leitkabel so viel freie Fläche wie möglich links vom Leitkabel hat beim Blick auf die Ladestation.
- Verlegen Sie das Leitkabel mindestens 30 cm/ 12 in. vom Begrenzungskabel entfernt.
- Machen Sie bei der Installation des Leitkabels auf keinen Fall scharfe Knicke.



Wenn sich im Arbeitsbereich eine Steigung befindet, positionieren Sie das Leitkabel in einer geraden Linie vom unteren Ende der Steigung bis an ihr oberes Ende. Falls es nicht möglich ist, eine gerade Linie zu bilden, positionieren Sie das Leitkabel diagonal über die Steigung.





ACHTUNG: Positionieren Sie das Leitkabel nicht parallel zur Steigung, wie in der Abbildung gezeigt. Dadurch kann sich die Abnutzung des Grases erhöhen.

4.4.6 Arbeitsbereichbeispiele

- Wenn sich die Ladestation in einem engen Bereich (A) befindet, stellen Sie sicher, dass der Abstand zum Begrenzungskabel mindestens 3 m/ 10 ft. vor der Ladestation beträgt.
- Wenn der Arbeitsbereich über eine Passage (B) ohne installiertes Leitkabel verfügt, beträgt der empfohlene Mindestabstand zwischen den Begrenzungskabeln 2 m/6.5 ft. Wenn ein Leitkabel durch die Passage installiert ist, beträgt der empfohlene Mindestabstand zwischen den Begrenzungskabeln 60 cm/24 Zoll.
- Wenn der Arbeitsbereich über Bereiche verfügt, die durch eine schmale Passage (B) verbunden sind, können Sie das Gerät so einstellen, dass es dem Leitkabel zuerst folgt und es dann nach einer bestimmten Entfernung (C) verlässt. Die Einstellungen können unter *Gartenabdeckung auf Seite* 36 geändert werden.
- Verwenden Sie die GPS-unterstützte Navigation, die das Gerät bei der Auswahl des optimalen Betriebs unterstützt. Siehe *Gartenabdeckung auf Seite 36.*
- Wenn der Arbeitsbereich einen Nebenbereich (D) umfasst, lesen Sie *Erstellen eines Nebenbereichs auf Seite 28.* Stellen Sie das Gerät in den Nebenbereich, und wählen Sie den Nebenbereich-Modus.



4.5 Installation des Geräts

4.5.1 Installationswerkzeuge

- Hammer/Kunststoffhammer: Zur einfachen Befestigung der Haken im Boden.
- Kantenschneider/gerader Spaten: Zum Vergraben des Begrenzungskabels.
- Kombizange: Zum Zuschneiden des Begrenzungskabels und Zusammendrücken der Anschlussklemmen.
- Universalzange: Zum Zusammendrücken der Verbinder.

4.5.2 Installieren der Ladestation



ACHTUNG: Machen Sie keine neuen Löcher in die Ladestationplatte.



ACHTUNG: Stellen Sie sich nicht mit den Füßen auf die Grundplatte der Ladestation.



WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Stecker des Niederspannungskabels und des Netzteils sauber und trocken sind, bevor Sie sie anschließen. 1. Positionieren Sie die Ladestation im ausgewählten Bereich.

Hinweis: Befestigen Sie die Ladestation erst mit den Schrauben am Boden, nachdem das Leitkabel installiert wurde. Siehe *Installieren des Leitkabels auf Seite 31*.

- 2. Verbinden Sie das Niederspannungskabel mit der Ladestation.
- Positionieren Sie das Netzteil auf einer Mindesthöhe von 30 cm/12 Zoll.



- Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose mit 100–240 V an.
- Befestigen Sie das Niederspannungskabel mit Haken im Boden oder verlegen Sie es unterirdisch. Siehe So positionieren Sie das Kabel mit Haken auf Seite 32 oder So verlegen Sie das Kabel unterirdisch auf Seite 32.
- Befestigen Sie die Ladestation mithilfe der mitgelieferten Schrauben am Boden, nachdem das Leitkabel installiert wurde. Siehe *Installieren des Leitkabels auf Seite 31*.

4.5.3 So laden Sie das Gerät auf

1. Gerät in die Ladestation stellen.

Hinweis: Das Gerät wird automatisch aufgeladen, wenn es sich in der Ladestation befindet.

4.5.4 Installieren des Begrenzungskabels



ACHTUNG: Rollen Sie restliches Kabel nicht auf. Durch das Aufrollen kann es zu Interferenzen mit dem Gerät kommen.

- Verlegen Sie das Begrenzungskabel komplett um den Arbeitsbereich herum. Starten und beenden Sie die Installation hinter der Ladestation.
- 2. Öffnen Sie die Anschlussklemme, und legen Sie das Begrenzungskabel hinein.



 Schließen Sie die Anschlussklemme mit einer Zange.



- 4. Schneiden Sie das Begrenzungskabel 1-2 cm/ 0.4-0.8 Zoll über jeder Anschlussklemme ab.
- Stecken Sie das rechte Ende des Begrenzungskabels in den Kanal mit der Markierung "AR".
- Stecken Sie das linke Ende des Begrenzungskabels in den Kanal mit der Markierung "AL".
- Drücken Sie die rechte Anschlussklemme auf den Metallstift der Ladestation mit der Markierung "AR".
- Drücken Sie die linke Anschlussklemme auf den Metallstift der Ladestation mit der Markierung "AL".
- 9. Legen Sie die Kabelmarkierung auf das linke und das rechte Begrenzungskabel. Treten Sie nicht auf die Ladestation.

4.5.5 Installieren des Leitkabels



ACHTUNG: Verzwirbelte Kabelenden oder eine mit Isolierband isolierte Schraubklemme sind keine zulässige Verbindung. Die Feuchtigkeit im Erdreich führt zur Oxidation der Kabeladern und hat zur Folge, dass der Stromkreis unterbrochen werden kann.

- 1. Öffnen Sie die Anschlussklemme, und legen Sie die Kabel hinein.
- 2. Schließen Sie die Anschlussklemme mit einer Zange.
- 3. Schneiden Sie das Leitkabel 1-2 cm/0.4-0.8 Zoll über jeder Anschlussklemme ab.
- Platzieren Sie die Leitkabel mittig unter der Ladestationplatte, und drücken Sie sie durch den Schlitz im Turm der Ladestation.

- Führen Sie die linke Anschlussklemme auf den Metallstift der Ladestation mit der Markierung "G1, G2" oder "G3".
- 6. Trennen Sie die Ladestation von der Stromversorgung.
- 7. Legen Sie die Kabelmarkierung auf die Leitkabel.
- 8. Führen Sie das Ende der Leitkabel an die Schlaufe des Begrenzungskabels.
- 9. Schneiden Sie das Begrenzungskabel mit einer Kneifzange durch.
- Fügen Sie die Leitkabel mit dem Begrenzungskabel mithilfe eines Verbinders zusammen.



 a) Stecken Sie die beiden Enden des Begrenzungskabels und die Enden der Leitkabel in den Verbinder.

> **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie die Enden der Leitkabel durch den durchsichtigen Teil des Verbinders sehen können.

 b) Drücken Sie die Abdeckung des Verbinders mit einer verstellbaren Zange nach unten, um die Kabel im Verbinder zu befestigen.



 Befestigen Sie die Leitkabel mit Haken am Boden, oder graben Sie die Leitkabel im Boden ein. Siehe So positionieren Sie das Kabel mit Haken auf Seite 32 oder So verlegen Sie das Kabel unterirdisch auf Seite 32. 12. Schließen Sie die Ladestation an die Stromversorgung an.

4.6 So positionieren Sie das Kabel mit Haken



ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass das Kabel durch die Haken auf dem Boden gehalten wird.



ACHTUNG: Durch zu niedriges Rasenmähen nach der Installation kann die Kabelisolierung beschädigt werden. Schäden an der Isolierung können auch erst Wochen oder Monate später zu Unterbrechungen führen.

- 1. Verlegen Sie das Kabel auf dem Boden.
- 2. Setzen Sie die Haken mit einem Maximalabstand von 75 cm/30 in. zueinander.
- 3. Schlagen Sie die Haken mit einem Hammer oder einem Kunststoffhammer in den Boden.

Hinweis: Das Kabel ist nach ein paar Wochen von Gras überwuchert und nicht sichtbar.

4.7 So verlegen Sie das Kabel unterirdisch

- Schneiden Sie mit einem Kantenschneider oder einem geraden Spaten eine Kerbe in den Boden.
- Legen Sie das Kabel 1-20 cm/0.4-8 in. tief in den Boden.

4.8 Verlängern des Begrenzungskabels oder des Leitkabels

Hinweis: Verlängern Sie das Begrenzungskabel oder das Leitkabel, wenn es zu kurz für den Arbeitsbereich ist. Verwenden Sie nur Originalersatzteile, z. B. Verbinder.

- 1. Trennen Sie die Ladestation von der Stromversorgung.
- Schneiden Sie das Begrenzungskabel oder das Leitkabel mit einer Kneifzange an der Stelle durch, an der die Verlängerung installiert werden soll.
- 3. Fügen Sie Kabel hinzu, wo es notwendig ist, um die Verlängerung zu installieren.
- 4. Bringen Sie das Begrenzungskabel oder das Leitkabel in die richtige Position.
- 5. Stecken Sie die Enden der Kabel zusammen in einen Verbinder.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Enden des Begrenzungskabels oder des Leitkabels durch den durchsichtigen Teil des Verbinders sehen können.

 Drücken Sie die Abdeckung des Verbinders mit einer verstellbaren Zange nach unten, um die Kabel im Verbinder zu befestigen.



- 7. Bringen Sie das Begrenzungskabel oder das Leitkabel mit Haken in die richtige Position.
- 8. Schließen Sie die Ladestation an die Stromversorgung an.

4.9 Sichtprüfung der Ladestation durchführen

1. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeigeleuchte auf der Ladestation grün leuchtet.



 Wenn die LED-Anzeigeleuchte nicht grün leuchtet, führen Sie eine Überprüfung der Installation durch. Siehe LED Anzeigelampe der Ladestation auf Seite 56 und Installieren der Ladestation auf Seite 30.

4.10 So koppeln Sie die Apps

- Laden Sie die Husqvarna Fleet Services[™] App und die Automower[®] Connect App auf Ihr mobiles Gerät herunter.
- Melden Sie sich bei der Husqvarna Fleet Services[™]-App an.
- 3. Stellen Sie das Gerät auf ON.
- Aktivieren Sie den Bluetooth[®]-Kopplungsmodus auf Ihrem Mobilgerät.

Hinweis: Der Bluetooth®-Kopplungs-

Betriebsmodus des Geräts wird drei Minuten lang aktiviert. Wenn die Kopplung zwischen dem Gerät und dem Mobilgerät nicht innerhalb von drei Minuten abgeschlossen ist, stellen Sie das Gerät auf OFF und dann auf ON.

 Wählen Sie in der App die Option Mähroboter hinzufügen aus, um Ihr Gerät hinzuzufügen, und befolgen Sie die Anweisungen in der App.

5 Einstellungen

Das Gerät hat Werkseinstellungen, aber die Einstellungen können für jeden Arbeitsbereich angepasst werden.

5.1 Zeitplan



Im Zeitplan-Menü können Sie die Zeitplan-Einstellungen des Geräts ändern. Sie können für jeden Arbeitsbereich separate Zeitplaneinstellungen festlegen. Nebenbereiche können nicht geplant werden. Die

Zeitplanfunktion steuert, zu welcher Zeit das Gerät in Betrieb sein darf. Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ist es in der Ladestation geparkt.

Die Form des Arbeitsbereichs sowie die Anzahl der Hindernisse und Steigungen verringern die Mähleistung.

	Systemati- sches Mähen	Unsystemati- sches Mähen
Flächenleistung –	Jeden Tag mä-	Jeden Tag mä-
Sport 24	hen	hen
Flächenleistung –	Jeden zweiten	Jeden Tag mä-
Standard 48	Tag mähen	hen
Flächenleistung –	Jeden dritten	Jeden Tag mä-
Max 72	Tag mähen	hen

Die maximale Flächenleistung des Geräts hängt von der Art des Anwendungsbereichs und der Rasenqualität ab.

- Flächenleistung Sport 24: Dies ist die maximale Flächenleistung für Sport- und Golfplätze, die täglich gemäht werden müssen (24 Stunden). Geeignet für gut gepflegte, gesunde und dichte Rasenflächen, die bei geringer Schnitthöhe gemäht werden.
- Flächenleistung Standard 48: Dies ist die maximale Flächenleistung für die meisten Rasenflächen, z. B. größere Grünflächen und Golfplätze, die jeden zweiten Tag (48 Stunden) systematisch gemäht werden müssen. Bei einem unsystematischen Schnittbild muss täglich gemäht werden. Geeignet für eine Rasenfläche mit einer Standardqualität, die bei mittlerer Schnitthöhe gemäht wird.
- Flächenleistung Max 72: Dies ist die maximale Flächenleistung für größere Grünflächen, die systematisch jeden dritten Tag (72 Stunden) gemäht werden sollen. Bei einem unsystematischen Schnittbild muss täglich gemäht werden. Geeignet für Rasenflächen, die langsamer wachsen und bei hoher Schnitthöhe gemäht werden.

5.1.1 Systematisches Mähen

Legen Sie den Zeitplan so fest, dass das Gerät so lange wie möglich betrieben werden kann.

Hinweis: Wenn das Gerät den Arbeitsbereich gemäht hat, fährt es zurück in die Ladestation. Das Gerät bleibt dann bis zum nächsten geplanten Start in der Ladestation. Wenn der Arbeitsbereich nicht vollständig gemäht wurde, setzt das Gerät den Vorgang beim nächsten Termin fort.

- Wenn ein Arbeitsbereich zweimal am Tag gemäht werden muss, können Sie zwei verschiedene Zeitpläne festlegen. Legen Sie den Zeitplan so fest, dass das Gerät genügend Zeit hat, um den gesamten Arbeitsbereich zu mähen.
- Wenn sich zwei oder mehr Zeitpläne überschneiden, beginnt das Gerät dort, wo der Rasen die längste Zeit nicht gemäht wurde.

5.1.2 Unsystematisches Mähen

Bei unsystematischem Mähen arbeitet das Gerät die gesamte geplante Zeit.

- Verringern Sie das geplante Zeitfenster oder verwenden Sie die Wetter-Timer-Funktion, um Schaden am Rasen zu vermeiden. Siehe Wetter-Timer auf Seite 35.
- Wenn das M\u00e4hergebnis nicht zufriedenstellend ist, vergr\u00f6\u00e5ßern Sie das geplante Zeitfenster. Siehe Zeitplan auf Seite 34.
- Wenn sich zwei oder mehr Zeitpläne in verschiedenen Arbeitsbereichen überschneiden, beginnt das Gerät zunächst mit einem Arbeitsbereich. Nach jedem Ladevorgang beginnt das Gerät, einen anderen Arbeitsbereich zu mähen.

5.2 Schnitthöhe



Die Schnitthöhe wird für jeden Arbeitsbereich individuell eingestellt. Die Schnitthöhe kann auf 3-7 cm/1.2-2.8 Zoll eingestellt werden.

5.2.1 Schnitthöheneinstellung

Die Schnitthöhe wird für jeden Arbeitsbereich individuell eingestellt.

Die Schnitthöhe kann auf 3-7 cm/1.2-2.8 Zoll eingestellt werden.



ACHTUNG: In den ersten Wochen nach einer Neuinstallation muss die Schnitthöhe auf 7 cm/2.8 in. eingestellt werden, damit das Schleifenkabel nicht beschädigt wird. Die Schnitthöhe kann dann jede Woche weiter gesenkt werden.

5.2.2 TargetHeight

Sie können die TargetHeight-Funktion mit einer Begrenzungskabel-Installation verwenden. Verwenden Sie die Funktion TargetHeight, um die Schnitthöhe innerhalb von 10 Tagen schrittweise vom Maximum auf die angegebene Schnitthöhe abzusenken. Wenn Sie die Schnitthöhe während dieser Zeit manuell ändern, wird dadurch die Funktion TargetHeight deaktiviert.

5.3 Muster



Die Einstellungen für das Muster können bei einer EPOS-Installation für jeden Arbeitsbereich festgelegt werden. Sie können diese Einstellungen vornehmen:

- Legen Sie das Muster f
 ür die Funktionsweise des Ger
 äts fest.
- Bei einigen Schnittbildern können Sie die Schnittrichtung festlegen.
- Bei einigen Schnittbildern können Sie das Mähverhalten am Rand festlegen. Mit Mähen mit festem Rand arbeitet das Gerät immer auf den gleichen Wegen, um einen scharfen Rand um den Arbeitsbereich zu erhalten. Mit Mähen mit variablem Rand arbeitet das Gerät in verschiedenen Pfaden, um das Risiko von sichtbaren Spuren entlang der virtuellen Grenze zu verringern.

Husqvarna empfiehlt, in großen und offenen Arbeitsbereichen systematische Schnittbilder zu verwenden. Wenn Sie ein systematisches Schnittbild für einen Arbeitsbereich mit Hindernissen verwenden, erstellen Sie ausgeschlossene Bereiche um Hindernisse herum, und verwenden Sie ein Schnittbild mit vielen Richtungen, um das bestmögliche Schnittergebnis zu erzielen.

Husqvarna empfiehlt die Verwendung eines unsystematischen Schnittbilds, wenn der Arbeitsbereich komplex ist und viele Hindernisse aufweist.

5.4 Betrieb



Unter *Betrieb* können Sie die Betriebseinstellungen des Geräts ändern.

5.4.1 Vermeidung von Objekten

Die Funktion *Vermeidung von Objekten* sorgt dafür, dass das Gerät langsamer wird, wenn es sich einem Hindernis nähert, damit es nicht kollidiert.

Hinweis: Dies kann dazu führen, dass das Gras im Umkreis des Hindernisses nicht geschnitten wird. Diese Funktion kann auch dazu führen, dass das Gerät hohes Gras nicht zufriedenstellend schneidet.

5.4.2 Wetter-Timer

Der *Wetter-Timer* passt automatisch die Schneidezeit an das Wachstum des Grases an. Das Gerät darf nicht öfter betrieben werden, als es die Zeitplan-Einstellungen vorgeben.

Hinweis: Wenn der *Wetter-Timer* verwendet wird, wird empfohlen, so viel Betriebszeit wie möglich für den *Wetter-Timer* bereitzustellen. Schränken Sie den Zeitplan nicht unnötig ein.

Der erste Betrieb des Tages wird durch die Zeitplan-Einstellungen bestimmt. Das Gerät schließt immer einen Mähzyklus ab, und der *Wetter-Timer* entscheidet dann, ob das Gerät weiterarbeitet oder nicht.

Hinweis: Der Wetter-Timer wird zurückgesetzt, wenn das Gerät über 50 Stunden ausgeschaltet war oder wenn ein Zurücksetzen aller Benutzereinstellungen vorgenommen wird. Der Wetter-Timer wird nicht geändert, wenn ein Zurücksetzen der Zeitplan-Einstellungen vorgenommen wird.

5.4.3 ECO-Modus

Der *ECO-Modus* deaktiviert das Signal im Begrenzungskabel, dem Leitkabel und der Ladestation, wenn das Gerät geparkt oder geladen wird. Die LED Anzeigelampe der Ladestation blinkt grün, wenn das Schleifensignal deaktiviert ist.

Hinweis: Verwenden Sie den *ECO-Modus*, um Energie zu sparen und Interferenzen mit anderen Geräten wie z. B. Hörgeräte-Schleifen oder automatischen Garagentoren zu vermeiden.

Hinweis: Um das Produkt manuell im Arbeitsbereich zu starten, müssen Sie zunächst das Schleifensignal aktivieren.

5.4.3.1 So aktivieren Sie das Schleifensignal

- 1. Stellen Sie das Gerät auf ON.
- 2. Gerät in die Ladestation stellen.
- 3. Drücken Sie die STOP-Taste.
- 4. Warten Sie 2 Sekunden und nehmen Sie dann das Gerät aus der Ladestation.
- 5. Stellen Sie sicher, dass die LED Anzeigelampe der Ladestation grün leuchtet.
- 6. Stellen Sie das Gerät an den Punkt, an dem es zu mähen beginnen soll.

5.5 Installationseinstellungen



Unter *Installation* können Sie die Einstellungen für eine Installation mit Begrenzungskabel ändern.

5.5.1 Suchen der Ladestation

Um die Ladestation zu finden, kann das Gerät auf drei verschiedene Suchmethoden eingestellt werden:

- Signal der Ladestation
- Begrenzungskabelverfolgung
- Leitkabelverfolgung

Die Werkseinstellung ist eine Kombination der drei Suchmethoden. Verwenden Sie die Werkseinstellung, um die Ladestation so schnell wie möglich zu finden und das Risiko von Spuren auf dem Rasen so gering wie möglich zu halten. Das Gerät beginnt immer mit der Suche nach dem *Signal der Ladestation*. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit wird außerdem die *Leitkabel*- und *Begrenzungskabelverfolgung* eingesetzt.

Häufigste Ursachen, wenn das Gerät dem Kabel nicht folgen kann:

- Nicht abgegrenzte Hindernisse in der N\u00e4he des Leitkabels.
- Die Ladestation, das Begrenzungskabel oder das Leitkabel wurden nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in So finden Sie die richtige Position für die Ladestation auf Seite 24, So finden Sie die richtige Position für das Begrenzungskabel auf Seite 25 und So finden Sie die richtige Position für das Leitkabel auf Seite 29 installiert.

5.5.1.1 Signal der Ladestation

Bei einigen Installationen muss das Signal der Ladestation reduziert werden. Zum Beispiel, wenn die Ladestation sich in der Nähe eines Hindernisses befindet, z. B. eines Buschs oder einer Wand. Das Gerät erkennt das Signal der Ladestation auf der anderen Seite des Hindernisses und versucht, die Ladestation zu finden, aber das Objekt verhindert, dass das Gerät die Ladestation erreicht. Sie können das Signal der Ladestation auf *min., durchschn.* oder *max.* einstellen.

Hinweis: Husqvarna empfiehlt, das Signal der Ladestation auf *max.* einzustellen. In der Regel ist es besser, die Ladestation woanders zu platzieren, anstatt die Reichweite des Signals der Ladestation zu verringern.

5.5.1.2 Dem Leitkabel und dem Begrenzungskabel folgen

Das Zeitintervall kann für den Zeitpunkt eingestellt werden, ab dem das Gerät dem Begrenzungskabel und Leitkabel folgt, um die Ladestation zu finden.

5.5.2 Test des Begrenzungskabels

- 1. Wählen Sie Installation > Ladestation finden > Test: Begrenzungskabel-Konfiguration.
- Platzieren Sie das Gerät 3 m/9 ft. vom Begrenzungskabel entfernt, sodass es in Richtung Begrenzungskabel zeigt.
- 3. Drücken Sie die START-Taste.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät dem Begrenzungskabel bis zur Ladestation folgt.
- 5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an der Ladestation andockt.
- Verändern Sie die Position der Ladestation oder des Begrenzungskabels, wenn das Gerät nicht an der Ladestation andockt. Siehe *Installieren* der Ladestation auf Seite 30 und *Installieren des* Begrenzungskabels auf Seite 30.

5.5.3 Test des Leitkabels

- 1. Wählen Sie Installation > Ladestation finden > Test: Konfiguration SK 1-3.
- Platzieren Sie das Gerät 3 m/9 ft. vom Leitkabel entfernt, sodass es in Richtung Leitkabel zeigt.
- 3. Drücken Sie die START-Taste.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät dem Leitkabel bis zur Ladestation folgt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an der Ladestation andockt.
- Verändern Sie die Position der Ladestation oder des Leitkabels, wenn das Gerät nicht an der Ladestation andockt. Siehe Installieren der Ladestation auf Seite 30 und Installieren des Leitkabels auf Seite 31.

5.5.4 Gartenabdeckung

Das Gerät verfügt über eine GPS-unterstützte Navigation, die das Gerät bei der Auswahl des optimalen Betriebs unterstützt.

Verwenden Sie die Funktion *Gartenabdeckung*, um die Einstellungen manuell zu ändern.
Hinweis: Falls die GPS-unterstützte Navigation aktiviert ist, bleibt sie eingeschaltet, solange ein GPS-Dienst verfügbar ist. Das Gerät verwendet die manuellen Einstellungen für den Betrieb, falls der GPS-Dienst nicht verfügbar ist.

5.5.4.1 So stellen Sie die Gartenabdeckungsfunktion ein

Verwenden Sie die Funktion *Gartenabdeckung*, wenn Sie das Gerät entlegene Teile des Arbeitsbereichs schneiden lassen möchten. Verwenden Sie die Funktion *Rasenabdeckung*, wenn der Arbeitsbereich entlegene Teile enthält, die mit schmalen Passagen verbunden sind, und Sie möchten, dass der Arbeitsbereich zufriedenstellend geschnitten bleibt. Sie können maximal 5 abgelegene Bereiche festlegen, in denen das Gerät mit dem Mähen beginnt.

Das Gerät folgt zunächst dem Leitkabel bis zum festgelegten Abstand und beginnt dann mit dem Schneiden des Arbeitsbereichs.

Bereich A, etwa 50 %

Bereich B. etwa 30 %

Bereich C, etwa 20 %



Jeder Bereich kann aktiviert oder deaktiviert werden. Verwenden Sie die *Testfunktion* zum Messen der Entfernung von der Ladestation bis zu dem Punkt, an dem das Gerät zu mähen beginnt.

Die Standardeinstellungen ermöglichen dem Gerät, dem Leitkabel 300 m/980 ft. bei 20% aller Ausfahrten aus der Ladestation zu folgen. Wenn das Leitkabel kürzer als 300 m/980 ft. ist, folgt das Gerät diesem bis zu der Stelle, an der das Leitkabel mit dem Begrenzungskabel verbunden ist.

5.5.5 Über Schleife fahren

Die Vorderseite des Geräts bewegt sich immer in einer festgelegten Entfernung am Begrenzungskabel vorbei, bevor das Gerät zurück in den Arbeitsbereich fährt. Die Werkseinstellung der Funktion *Über Schleife fahren* ist

13 cm/13 Zoll. Sie können einen Abstand von 25-50 cm/ 10-15 Zoll auswählen.

Hinweis: In der Werkseinstellung mäht das Gerät 11 cm/4.3 Zoll hinter dem Draht.

Hinweis: Wenn die *Über Schleife fahren*-Distanz geändert wird, ändert sich die Distanz entlang des Begrenzungskabels innerhalb des gesamten Arbeitsbereichs.

5.5.6 Startpunkt

Mit der Funktion *Startpunkt* können Sie kontrollieren, wie weit das Gerät aus der Ladestation herausfährt, bevor es mit dem Mähen beginnt. Verwenden Sie diese Funktion, wenn sich die Ladestation in einem Bereich mit begrenztem Platz befindet.

Hinweis: Der Startpunkt darf nicht länger als der Abstand sein, über den das Leitkabel in einer Linie vor der Ladestation verlegt ist. Siehe *So finden Sie die richtige Position für das Leitkabel auf Seite 29.*

5.6 Zubehör

Unter *Zubehör* können Sie die Einstellungen des Gerätezubehörs ändern.

5.6.1 Scheinwerfer

Es gibt vier verschiedene Einstellungen für die Scheinwerfer, die regeln, wann die Scheinwerfer eingeschaltet sind:

- Immer an
- Nur abends
- Abends und nachts
- Immer aus

Die Scheinwerfer blinken bei einem Fehler.

Hinweis: Husqvarna empfiehlt, die Scheinwerfer bei Nacht zu verwenden.

5.6.2 So vermeiden Sie Kollisionen mit der Automower[®] Garage.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Verschleiß am Gerät und an der Automower[®] Garage reduziert, es kann jedoch sein, dass um die Ladestation herum weniger Gras gemäht wird.

5.7 Allgemein (nur Bluetooth®)



Diese Funktion dient zum Einstellen der Uhrzeit und des Datums oder zum Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen.

5.7.1 Zeit & Datum

Uhrzeit und Datum können manuell oder durch Verwendung von Uhrzeit und Datum des Mobilgeräts geändert werden.

5.7.2 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Die Benutzereinstellungen können auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Hinweis: *PIN-Code, Schleifensignal, Nachrichten* und *Zeit & Datum* werden nicht zurückgesetzt.

5.8 Sicherheit



Die Sicherheitseinstellungen kontrollieren den PIN-Code, GeoFence und andere Sicherheitsfunktionen. Sie müssen den korrekten PIN-Code eingeben, um Zugriff auf das Menü *Sicherheit* zu erhalten.

Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihr Mobilgerät über Bluetooth[®] dem Gerät verbunden ist.

5.8.1 Neues Schleifensignal

Das Schleifensignal wird zufällig ausgewählt, um eine eindeutige Verbindung zwischen dem Gerät und der Ladestation herzustellen. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass ein neues Signal erzeugt werden muss, z. B. wenn zwei benachbarte Installationen ein sehr ähnliches Signal verwenden.

5.8.2 PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code ändern. Notieren Sie sich den PIN-Code unter Memo. Siehe *Einleitung auf Seite 8.*

5.8.3 Diebstahlschutz

Im Menü *Diebstahlschutz* kann die Alarmdauer eingestellt werden und welche Ereignisse den Alarm auslösen sollen. Die Werkseinstellung erfordert einen PIN-Code und die Alarmdauer beträgt 1 Minute.

5.8.3.1 Alarmdauer

Die Dauer des Alarmsignals kann festgelegt werden. Eine Einstellung zwischen 1 und 10 Minuten ist möglich.

5.8.3.2 STOP-Taste gedrückt

Wenn der Alarm "*STOP-Taste gedrückt"* aktiviert ist, ertönt der Alarm, wenn jemand die **STOP**-Taste drückt und den PIN-Code nicht innerhalb von 30 Sekunden eingibt.

5.8.3.3 Weggetragen

Wenn der Alarm *Transportiert* aktiviert ist, erkennt das Gerät unerwartete Bewegungen und der Alarm wird ausgelöst.

5.8.4 GeoFence

GeoFence ist ein GPS-basierter Diebstahlschutz, der einen virtuellen Zaun für das Gerät erzeugt. Wenn das Gerät über die festgelegte Entfernung hinaus von der Mittelposition entfernt wird, wird es deaktiviert und ein Alarm ausgelöst. Die Mittelposition wird auf die aktuelle Position des Geräts eingestellt, wenn GeoFence aktiviert ist. Der PIN-Code ist erforderlich, um den Alarm anzuhalten und das Gerät neu zu starten. Der GeoFence ist nur aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet ist (ON).

5.9 Automower[®] Connect (nur Bluetooth[®])



In Automower[®] Connect können Sie das Automower[®] Connect-Modul aktivieren/deaktivieren. Sie können auch die Signalstärke und den Verbindungsstatus sehen, eine neue Kopplung erstellen oder das Gerät aus der Liste der verbundenen Konten entfernen.

5.10 Meldungen

In diesem Menü finden Sie die bisherigen Fehlerund Informationsmeldungen. Für einige der häufigsten Meldungen findet man hier Hilfe und Tipps, wie man den Fehler beheben kann.

Wenn am Gerät irgendeine Störung auftritt, zum Beispiel wenn es festsitzt oder der Akku fast leer ist, werden eine Meldung zur Störung sowie die Zeit des Vorfalls gespeichert.

Wenn dieselbe Meldung wiederholt auftritt, könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass die Installation oder das Gerät angepasst werden muss. Siehe *Einführung – Installation auf Seite 24.*

5.11 Mähprofile

Sie können in den *Mähprofilen* verschiedene Einstellungen speichern. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie dasselbe Gerät für mehr als einen Standort oder unterschiedliche Einstellungen für denselben Standort verwenden möchten. Sie können beispielsweise eine Installation mit Begrenzungskabel für ein Profil und eine EPOS[™]-Installation für ein zweites Profil verwenden. In den *Mähprofilen* werden die Geräteeinstellungen, Kartenobjekte und ihre Einstellungen gespeichert.

5.12 Drahtloses Herunterladen von Firmware (Firmware over the air FOTA)

Das Gerät verfügt über eine Funktion, die automatisch eine neue Firmwareversion herunterlädt. Wenn eine neue Firmware verfügbar ist, wird in der App eine Benachrichtigung angezeigt, in der Sie auswählen können, ob die neue Firmware installiert werden soll. In der Werkseinstellung ist diese Funktion aktiviert. Husqvarna empfiehlt, eine neue Firmware zu installieren, wenn sie verfügbar ist.

5.13 Automower[®] Intelligent Mapping (AIM)

Automower[®] Intelligent Mapping (AIM) ist in der Automower[®] Connect-App verfügbar. Die Technik basiert auf verschiedenen im Gerät verbauten Sensoren, einschließlich GPS. Die Genauigkeit der Karte beträgt ca. 1 m/3.3 ft.



Einige der Funktionen mit AIM sind:

- Sie zeigt eine Karte des Rasens mit Ladestation, Begrenzungskabel, Leitkabel und Inseln in der Automower[®] Connect-App an.
- Sie können während der Installation Arbeitsbereiche (A) und (B) einrichten, wobei Sie für den jeweiligen Arbeitsbereich einen Zeitplan und die Schnitthöhe festlegen können.
- Sie können verbotene Bereiche (C) einrichten, in die sich das Gerät nicht bewegen und wo es auch kein Gras schneiden darf.

Hinweis: Mithilfe der AIM-Funktion können Sie Arbeitsbereiche und verbotene Bereiche mit einer Präzision von ca. 1 m/3.3 ft. einstellen. Die Datenerfassung für die AIM-Karte startet automatisch. Das Gerät erfasst während des Betriebs Daten und die Karte wird in 1–2 Wochen abgeschlossen. Entfernen Sie vorübergehende Hindernisse auf dem Rasen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und es die Daten erfasst. Wenn Sie die Installation der Kabel oder der Ladestation ändern, müssen Sie eine neue Karte erstellen. Lesen Sie mehr über AIM in der Automower[®] Connect-App.

5.14 So installieren Sie die Ladestation auf der Karte neu

Installieren Sie die Ladestation neu auf der Karte, wenn Sie die Station verschieben oder austauschen. Sie können sie ebenfalls neu installieren, wenn das Gerät nicht an die Ladestation angedockt oder angeschlossen werden kann.

- 1. Wählen Sie in der App *Kartenobjekte > Ladestation*.
- 2. Wählen Sie *Ladestation neu installieren* und befolgen Sie die Anweisungen.

Hinweis: Andere Bluetooth[®]-fähige Geräte können den Kopplungsvorgang stören. Deaktivieren Sie Bluetooth[®] auf den anderen Geräten, wenn dies Störungen beim Kopplungsvorgang verursacht.

5.15 So installieren Sie die Referenzstation auf der Karte neu

Installieren Sie die Referenzstation neu auf der Karte, wenn Sie die Station verschieben oder austauschen.

- 1. Wählen Sie in der App *Kartenobjekte > Referenzstation*.
- 2. Wählen Sie *Referenzstation neu installieren* und befolgen Sie die Anweisungen.

Hinweis: Wenn Sie die Referenzstation bewegen, müssen Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen und alle Karten erneut installieren.

6 Betrieb

6.1 Das Gerät einschalten (ON)



WARNUNG: Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Kapitel über Sicherheit, und machen Sie sich damit vertraut.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die **STOP**-Taste gedrückt wird.

- Verwenden Sie die Automower[®] Connect-App, um den PIN-Code einzugeben. Sie müssen den korrekten PIN-Code eingeben, um Zugriff zum Menü zu erhalten. Wird fünf Mal nacheinander der falsche PIN-Code eingegeben, wird das Gerät für eine gewisse Zeit gespert. Die Sperre wird für jeden falschen Versuch verlängert.
- Wählen Sie in der Automower[®] Connect-App einen Betriebsmodus aus. Siehe *Betriebsmodi auf Seite 40.*
- Drücken Sie auf die START-Taste, um das Gerät zu starten.



Das Gerät kann die Ladestation erst dann verlassen, wenn der Akku voll aufgeladen ist und die *Zeitplan*-Einstellungen den Betrieb des Geräts zulassen.

6.2 Betriebsmodi

Im Menü Automower[®] Connect können Sie die folgenden Betriebsmodi auswählen:

- Hauptbereich
- Nebenbereich
- Parken

6.3 Auswählen des Betriebsmodus Start

- 1. Öffnen Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.
- Wählen Sie Start und wählen Sie einen Betriebsmodus aus: Zeitplan fortsetzen, oder Arbeitsbereich auswählen.

6.3.1 Zeitplan fortsetzen

Das Gerät wird weiterhin auf dem geplanten Arbeitsbereich betrieben, wo es das Gras schneidet und sich automatisch lädt.

6.3.2

Verwenden Sie die , um das Gerät manuell zu bedienen.

6.3.2.1 So betreiben Sie das Gerät mit

Verwenden Sie die Tasten zum Betreiben des Geräts:

- Verwenden Sie die Taste **Aufwärts** (A), um das Gerät vorwärts zu bewegen.
- Verwenden Sie die Taste Abwärts (B), um das Gerät rückwärts zu bewegen.
- Verwenden Sie die linke **Pfeiltaste** (C), um das Gerät nach links zu drehen.

- Verwenden Sie die rechte **Pfeiltaste** (D), um das Gerät nach rechts zu drehen.
- Verwenden Sie die mittlere Taste (E) als Joystick, um das Gerät in eine beliebige Richtung zu bewegen und zu drehen.



Hinweis: Gehen Sie 2-3 m/6.5-9.8 ft. hinter dem Gerät, wenn Sie das Gerät mit betreiben.

6.3.3 Arbeitsbereich auswählen

Mit dieser Funktion kann das Gerät vorübergehend in einem ausgewählten Arbeitsbereich betrieben werden. Für Arbeitsbereiche mit unsystematischen Schnittbildern können Sie ein Zeitlimit für diese Funktion auswählen. Nach diesem Zeitraum wird das Gerät wie im Zeitplan festgelegt weiter betrieben. Bei Arbeitsbereichen mit systematischen Schnittbildern mäht das Gerät so lange, bis der ausgewählte Arbeitsbereich abgeschlossen ist. Wenn das Gerät den Arbeitsbereich gemäht hat, arbeitet es wie im Zeitplan festgelegt weiter.

6.3.3.1 Nebenbereich

Damit das Gerät in einem Nebenbereich betrieben werden kann, müssen Sie das Gerät manuell in den Nebenbereich und wieder zurück bewegen. Das Gerät mäht für einen ausgewählten Zeitraum oder bis der Akku leer ist.

6.4 Betriebsmodus - Parken

Wenn Sie *Parken* in der App auswählen, können Sie die folgenden Betriebsoptionen auswählen:

- Bis auf weiteres parken
- Wählen Sie Dauer

6.4.1 Bis auf weiteres parken

Der Betriebsmodus *Parken* bedeutet, dass das Gerät zur Ladestation zurückkehrt und dort verbleibt, bis ein neuer Betriebsmodus ausgewählt wird und die **START**-Taste gedrückt wird.

6.4.2 Wählen Sie Dauer

Das Gerät kehrt zur Ladestation zurück und verbleibt dort für die ausgewählte Parkdauer. Verwenden Sie diesen Modus, um einen laufenden Mähzyklus vorübergehend anzuhalten und das Gerät in der Ladestation zu lassen.

6.4.3 Betriebsmodus - Pause

Wenn in der Automower[®] Connect App *Pause* ausgewählt wird, stellt das Gerät die aktuelle Aktivität ein und pausiert. Das Gerät bleibt auf Pause, bis entweder *Parken* oder *Starten* in der Automower[®] Connect App ausgewählt wird.

6.5 So stoppen Sie das Gerät

1. Drücken Sie die STOP-Taste oben am Gerät.



Das Gerät hält an, und der Schneidmotor kommt zum Stillstand.

6.6 Das Gerät ausschalten (OFF)

1. Drücken Sie die **STOP**-Taste, um das Gerät anzuhalten.



 Drücken Sie die ON/OFF-Taste 3 Sekunden lang. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeigelampe erlischt. **Hinweis:** Falls die LED-Anzeige leuchtet oder blinkt: Siehe *LED-Statusanzeige auf Seite 11.*

Hinweis: Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden (OFF), wenn es in der Ladestation steht.

6.7 So laden Sie den Akku

Wenn das Gerät neu ist oder länger gelagert wurde, kann der Akku leer sein. Laden Sie den Akku, bevor Sie das Gerät starten.

- 1. Gerät in die Ladestation stellen.
- 2. Stellen Sie das Gerät in die Ladestation, bis die Ladeplatten die Kontaktplatten berühren.
- 3. Überprüfen Sie auf dem Display des Geräts, dass das Gerät aufgeladen wird.

Hinweis: Wenn der Akku leer ist, muss das Gerät für einen längeren Zeitraum aufgeladen werden, bevor es gestartet werden kann.

7 Wartung

7.1 Einführung – Wartung



WARNUNG: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Wartungsarbeiten daran vornehmen.



WARNUNG: Tragen Sie stets Schutzhandschuhe.

Zur Gewährleistung einer besseren

Betriebszuverlässigkeit und einer längeren Lebensdauer überprüfen und reinigen Sie das Gerät regelmäßig, und tauschen Sie ggf. Verschleißteile aus.

Wenn das Gerät neu ist, sollten der Klingenteller und die Klingen jede Woche geprüft werden. Wenn der Verschleiß gering ist, können Sie den Zeitraum bis zur nächsten Untersuchung des Klingentellers und der Klingen erhöhen. Wenn der Verschleiß hoch ist,

7.2 Wartungsplan

Der Wartungsplan zeigt, wie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am Gerät durchzuführen sind. Befolgen Sie den Wartungsplan, um einen besseren Betrieb und eine längere Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten.

X = Diese Anweisungen sind in dieser Bedienungsanleitung enthalten. untersuchen Sie den Klingenteller und die Klingen häufiger.

Es ist wichtig, dass sich der Klingenteller leicht dreht und dass die Kanten der Klingenteller nicht beschädigt sind. Die übliche Lebensdauer der Klingen ist 3 bis 6 Wochen. Die folgenden Bedingungen können die Lebensdauer der Klingen erhöhen oder verringern:

- Betriebszeit und Abmessungen des Arbeitsbereichs.
- Länge und Dicke des Grases.
- · Erde, Sand und Einsatz von Düngern.
- Gegenstände wie Kegel, Werkzeuge, Steine und Wurzeln im Arbeitsbereich.

Hinweis: Das Mähergebnis kann unbefriedigend sein, wenn die Klingen stumpf sind. Siehe *So ersetzen Sie die Klingen auf Seite 45* zum Austauschen der Klingen.

O = Diese Anweisungen sind nicht in dieser Bedienungsanleitung enthalten. Zugelassenen Servicehändler kontaktieren.

Vorbereiten	Wöchent- lich	Jährlich	Alle drei Jahre
Das Gerät reinigen. Siehe Reinigen des Geräts auf Seite 44.	х		
Das Gerät auf Beschädigung und Verschleiß prüfen.	х		
Führen Sie eine Update der Firmware durch.		0	
Servicemeldungen auf empfohlene Upgrades prüfen.		0	
Service	•		
Untersuchen Sie die Klingen, und ersetzen Sie Klingen und Klingenschrauben, falls erforderlich. Siehe <i>Austausch der Klingen auf Seite 45</i> .	x		
Überprüfen und polieren Sie die Kontaktbleche an der Ladestation.		х	
Die Ladeplatten des Geräts prüfen und polieren.		х	
Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät einlagern. Siehe So laden Sie den Akku auf Seite 42.		x	
Prüfen sie das Antriebsrad auf Verschleiß.		0	

Vorbereiten	Wöchent- lich	Jährlich	Alle drei Jahre
Prüfen und reinigen Sie die Stoßdämpfer. Prüfen Sie das Anziehmoment des vorderen und des hinteren Stoßdämpfers.		0	
Sicherstellen, dass das Produkt richtig andockt und aufgeladen wird.		0	
Kabel und den Anschlussklemme an den Ladeplatten am Gehäuse des Geräts prüfen.		0	
Überprüfen Sie die Gummitüllen am Gehäuse, um sicherzustellen, dass sie vollständig abgedichtet sind.		0	
Überprüfen Sie Gleitplatte und Gleitplattenlager.		0	
Die Gummibälge im Schnitthöheneinstellungssystem überprüfen.		0	
Prüfen Sie die Gummibälge für die Stoßdämpfer.		0	
Die Gummibälge der Stoßdämpfer ersetzen.			0
Untersuchen und reinigen Sie den Luftstromfilter.		0	
Tauschen Sie den Luftstromfilter.			0
Prüfen Sie das Anzugsmoment der Schrauben im Chassis.		0	
Das Chassis öffnen und alle Chassis-Dichtungsstreifen ersetzen.			0
Prüfen Sie die Lager der Vorder-/Hinterräder und der Gelenkarme.		0	
Letzter Schritt			
Verwenden Sie ein Software-Service-Tool, um einen Funktionstest der Funktionen des Geräts durchzuführen.		0	

7.3 Reinigen des Geräts



ACHTUNG: Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Hochdruckreiniger oder fließendem Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen kein Lösungsmittel.

Das Gerät funktioniert an Hängen nicht zufriedenstellend, wenn die Räder mit Gras blockiert sind. Reinigen Sie das Gerät mit einer weichen Bürste.

Husqvarna empfiehlt die Verwendung eines speziellen Reinigungs- und Wartungskits, das als Zubehör erhältlich ist. Ihr Husqvarna-Vertreter steht Ihnen gern für weitere Informationen zur Verfügung.

7.3.1 So reinigen Sie den Messerteller

Überprüfen Sie den Messerteller und die Klingen einmal pro Woche.

- 1. Schalten Sie das Gerät aus (OFF). Siehe *Das Gerät ausschalten (OFF) auf Seite 41.*
- 2. Legen Sie das Gerät mit dem Messerteller nach oben auf eine weiche und saubere Oberfläche.



3. Reinigen Sie den Messerteller mit einer Bürste.



- Stellen Sie sicher, dass sich der Messerteller frei drehen kann.
- 5. Stellen Sie sicher, dass die Messer nicht beschädigt sind und sich frei neigen können.

7.3.2 So reinigen Sie das Chassis

• Reinigen Sie die Unterseite des Chassis mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch.

7.3.3 Die Räder reinigen

Das Gerät funktioniert an Hängen nicht zufriedenstellend, wenn die Räder mit Gras blockiert sind.

Reinigen Sie die Räder mit einer weichen Bürste.

7.3.4 Das Gehäuse des Geräts reinigen

 Die Reinigung des Gerätegehäuses sollte mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenlösung erfolgen.

7.3.5 Die Ladestation reinigen

\triangle

WARNUNG: Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, bevor Sie Wartungsarbeiten oder eine Reinigung der Ladestation oder des Netzteils durchführen.



ACHTUNG: Reinigen Sie die Ladestation weder mit einem Hochdruckreiniger noch unter fließendem Wasser. **Hinweis:** Das Gerät kann nicht in die Ladestation einfahren, wenn sich Gegenstände in der Ladestation befinden. Reinigen Sie die Ladestation regelmäßig.

• Entfernen Sie Gras, Zweige und andere Gegenstände aus der Ladestation.

7.4 Austausch der Klingen



WARNUNG: Husqvarna kann Sicherheit nur gewährleisten, wenn Sie Husqvarna Originalklingen mit geprägtem gekrönten H-Logo verwenden.





WARNUNG: Beim Austauschen der Klingen müssen auch die Schrauben ausgetauscht werden. Die verwendeten Schrauben können schnell verschleißen, wodurch die Klinge sich lösen und schwere Verletzungen verursachen kann.

Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Klingen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Tauschen Sie die Klingen regelmäßig aus, um ein zufriedenstellendes Schnittergebnis und einen geringen Energieverbrauch zu erzielen. Alle fünf Klingen und Schrauben müssen bei Bedarf gleichzeitig ausgetauscht werden, damit das Schneidsystem richtig ausgewuchtet ist.

7.4.1 So ersetzen Sie die Klingen

- 1. Schalten Sie das Gerät aus (OFF). Siehe Das Gerät ausschalten (OFF) auf Seite 41.
- 2. Ziehen Sie Schutzhandschuhe an.
- 3. Legen Sie das Gerät mit dem Messerteller nach oben auf eine weiche und saubere Oberfläche.



4. Drehen Sie die Gleitplatte, bis die Löcher über den Schrauben für die Klingen stehen.



5. Entfernen Sie die 5 Schrauben.



- 6. Entfernen Sie alle Klingen und Schrauben.
- 7. Bringen Sie neue Klingen und Schrauben an.
- 8. Stellen Sie sicher, dass sich die Klingen frei drehen können.

7.5 Akku



ACHTUNG: Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät einlagern. Wenn der Akku nicht vollständig aufgeladen ist, kann er beschädigt werden.

Wenn die Betriebszeit des Geräts zwischen den einzelnen Aufladungen kürzer als üblich wird, bedeutet dies, dass der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Tauschen Sie den Akku aus, um die Betriebszeit zu verlängern.

Hinweis: Die Lebensdauer des Akkus hängt mit der Länge der Saison und der Stundenzahl zusammen, die das Gerät pro Tag in Betrieb ist. Eine lange Mähsaison oder eine große Anzahl Betriebsstunden pro Tag können dazu führen, dass der Akku häufiger ausgetauscht werden muss.

7.6 Winterservice

Sprechen Sie mit Ihrem Husqvarna-Kundenservice für den Winterservice vor der Lagerung des Geräts. Führen Sie jährliche Winterwartung durch, um das Gerät in gutem Zustand zu halten.

Der Winterdienst umfasst in der Regel die folgenden Verfahren:

- Reinigen Sie das Mähdeck und die Antriebseinheit.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung des Geräts und der Komponenten aus.

- Untersuchen Sie Verschleißteile wie Messer und Lager, und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Überprüfen Sie die Batteriekapazität des Geräts und empfehlen Sie, den Akku bei Bedarf auszutauschen.
- Führen Sie eine Aktualisierung der Firmware durch, wenn neue Firmware verfügbar ist.

8.1 Einführung – Fehlersuche

Dieses Kapitel enthält eine Liste der Fehlermeldungen, die in Automower[®] Connect und Husqvarna Fleet Services[™] angezeigt werden können, wenn eine Störung vorliegt. Es werden mögliche Ursachen sowie entsprechende Maßnahmen zur Behebung der Störung aufgezeigt. Für Fälle, in denen das Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet, ohne dass eine Fehlermeldung erscheint, bietet dieses Kapitel außerdem eine Beschreibung von Symptomen und geeigneten Lösungswegen. Weitere Vorschläge zur Fehlerbehebung finden Sie auf www.husqvarna.com.

8.2 Meldungen

Die Meldungen in der Tabelle unten werden in Automower[®] Connect und Husqvarna Fleet Services[™] angezeigt. Wenden Sie sich an Ihren Husqvarna-Kundenservice, wenn die gleiche Meldung immer wieder angezeigt wird.

Meldung	Ursache	Maßnahme
Eingeschlossen	Das Gerät hat sich innerhalb eines kleinen Bereichs hinter mehreren Hindernissen fest- gefahren.	Überprüfen, ob ein Hindernis die Fortbewe- gung des Geräts erschwert.
Radmotor blockiert	Gras oder andere Gegenstände haben sich um das Antriebsrad gewickelt.	Das Antriebsrad überprüfen und das Gras
Problem Antrieb		oder die anderen Gegenstande entiernen.
Schneidsystem blo- ckiert	Gras oder andere Gegenstände haben sich um den Messerteller gewickelt.	Den Messerteller überprüfen und das Gras oder die anderen Gegenstände entfernen.
	Der Messerteller liegt in einer Wasserlache.	Das Gerät versetzen und Wasseransamm- lungen im Arbeitsbereich vermeiden.

Meldung	Ursache	Maßnahme
Falscher PIN-Code	Ein falscher PIN-Code wurde eingegeben. Nach fünf Fehlversuchen wird das Gerät für eine gewisse Zeit gesperrt.	Den korrekten PIN-Code eingeben. Wenn Sie den PIN-Code vergessen haben, können Sie ihn über den Link in der App an Ihre re- gistrierte E-Mail-Adresse senden. Wenn Sie die E-Mail-Adresse nicht registriert haben, wenden Sie sich an Ihren Husqvarna-Vertre- ter vor Ort.
Leerer Akku	Bei einer Installation mit Begrenzungskabel:	Die Position des Leitkabels ändern. Siehe In- stallieren des Leitkabels auf Seite 31.
	Das Gerat findet die Ladestation nicht.	Die Installationseinstellungen dazu überprü- fen, wie die Ladestation gefunden wird. Sie- he <i>Suchen der Ladestation auf Seite 36.</i>
	Bei einer EPOS [™] -Installation: Das Gerät findet die Ladestation nicht	Das Gerät hat keine genaue Position und kann die Ladestation nicht finden.
		Das Gerät findet wegen eines Hindernisses die Ladestation nicht.
	Der Akku ist defekt.	Den Akku ersetzen. Siehe Akku auf Seite 46.
	Die Antenne der Ladestation ist defekt.	Prüfen, ob die Anzeigelampe an der Lade- station rot blinkt. Siehe <i>LED Anzeigelampe</i> <i>der Ladestation auf Seite 56</i> .
Abgerutscht	Das Gerät hat sich in etwas verfangen und ist verrutscht.	Das Gerät befreien und die Problemursache beheben. Falls die Ursache nasses Gras ist, mit dem Einsatz des Geräts warten, bis der Rasen wieder trocken ist.
	Im Arbeitsbereich befindet sich ein steiler Hang.	Der maximal überwindbare Steigungsgrad beträgt 70 %. Steilere Hänge sollten abge- grenzt werden. Siehe Verlegen des Begren- zungskabels an einer Steigung auf Seite 27.
	Bei einer Installation mit Begrenzungskabel:	Sicherstellen, dass das Leitkabel diagonal
	Das Leitkabel ist nicht korrekt an einem Hang installiert.	uber dem Hang verlegt ist. Siene Installieren des Leitkabels auf Seite 31.
Radmotor überlastet	Das Gerät hängt fest.	Das Gerät befreien und die Problemursache beheben. Falls die Ursache nasses Gras ist, mit dem Einsatz des Geräts warten, bis der Rasen wieder trocken ist.
Ladestation blockiert	Der Kontakt zwischen den Ladekontakten ist unzureichend. Das Gerät hat mehrere Lade- versuche unternommen.	Das Gerät in der Ladestation platzieren und prüfen, ob sich die Ladekontakte und Kon- taktbleche von Mäher und Ladestation unge- hindert berühren können. Die Kontakte und Ladeplatten reinigen.
	Ein Gegenstand verursacht eine Blockade, und das Gerät kann nicht in die Ladestation fahren.	Den Gegenstand entfernen.
	Die Grundplatte ist gekippt oder verbogen.	Sicherstellen, dass sich die Grundplatte auf einer ebenen Fläche befindet.

Meldung	Ursache	Maßnahme
Blockiert in Ladestati-	Das Gerät rutscht auf der Grundplatte.	Die Grundplatte reinigen.
on	Ein Gegenstand hindert das Gerät daran, die Ladestation zu verlassen.	Den Gegenstand entfernen.
Verkehrt	Das Gerät neigt sich zu stark oder ist umge- kippt.	Das Gerät wieder richtig aufstellen.
Mäher gekippt	Die Neigung des Geräts übersteigt die maxi- mal erlaubte Steigung.	Das Gerät in einem flachen Bereich abstel- len.
Angehoben	Eine Blockierung hat die Hebesensoren akti- viert und das Gerät dazu gebracht, anzuhal- ten.	Das Gerät aus der Blockierung befreien. Falls das Problem weiterhin besteht, einen autorisierten Servicetechniker hinzuziehen.
Im Verbindungsarm angehoben	Eine Blockierung hat den Hebesensor im Verbindungsarm aktiviert und das Gerät da- zu gebracht, anzuhalten.	Das Gerät aus der Blockierung befreien. Falls das Problem weiterhin besteht, einen autorisierten Servicetechniker hinzuziehen.
Steigung zu groß	Das Gerät hat angehalten, weil die Steigung zu groß ist.	Die Installation des Arbeitsbereichs ändern, um diesen steilen Teil des Arbeitsbereichs auszuschließen. Siehe <i>So finden Sie die</i> <i>richtige Position für das Begrenzungskabel</i> <i>auf Seite 25.</i>
Alarm! Mäher ausge- schaltet	Der Alarm wurde aktiviert, da das Gerät aus- geschaltet wurde (OFF).	Die Sicherheitsebene im Menü <i>Sicherheit</i> an- passen, siehe <i>Sicherheit auf Seite 38</i> .
Alarm! Mäher ge- stoppt	Der Alarm wurde aktiviert, da das Gerät ge- stoppt wurde.	
Alarm! Mäher wurde bewegt	Der Alarm wurde aktiviert, da das Gerät be- wegt wurde.	
Alarm! Außerhalb von GeoFence	Der Alarm wurde aktiviert, da sich der Mäher außerhalb seines GeoFence befindet.	Den Diebstahlschutzbereich (GeoFence) im Menü Automower® Connect anpassen.

Meldung	Ursache	Maßnahme
Elektronisches Prob-	Vorübergehendes Elektrik- oder Firmware-	Das Gerät neu starten.
Problem Schleifen- sensor	problem.	Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen autorisierten Servicetechniker hin- zuziehen.
Neigungssensorprob- lem		
Temporäres Problem		
STOP-Tastenprob- lem		
Problem mit Ultra- schall		
Problem GPS-Navi- gation		
Winkelsensorproblem		
Schaltfaden-Problem		
Fehlerhafte Bauteile- verbindung		
Ungültige System- konfiguration		
Problem mit dem He- besensor		
Problem Stoßsensor		
Sicherheitsfehler		
Problem FlexiFence	Der Akku des FlexiFence-Zubehörs ist schwach. Das FlexiFence-Zubehör funktio- niert nicht, wenn der Akku leer ist. Das Gerät könnte in dem verbotenen Bereich mähen, wenn es gestartet wird, bevor das FlexiFen- ce-Zubehör aufgeladen wurde.	Das Gerät parken und das FlexiFence-Zube- hör aufladen, bevor das Gerät wieder gestar- tet wird.
	Die Temperatur des FlexiFence-Zubehörs liegt über dem Maximalwert, weshalb es ab- geschaltet wurde.	Das Gerät in einem Bereich mit Sonnen- schutz platzieren. Das FlexiFence-Zubehör abkühlen lassen, bevor das Gerät wieder gestartet wird.
Kurzzeitiges Akku-	Vorübergehendes Akku- oder Firmwareprob-	Das Gerät neu starten.
Akkuproblem	iem.	Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen autorisierten Servicetechniker hin- zuziehen.
Akkutemperatur au- ßerhalb der festge- legten Grenzwerte	Das Gerät funktioniert nicht, wenn die Akku- temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.	Das Gerät nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die Temperatur zwischen den einge- stellten Grenzwerten liegt und die Zeitplan- Einstellungen den Betrieb des Geräts zulas- sen. Die Ladestation in einem vor der Sonne geschützten Bereich aufstellen.

Meldung	Ursache	Maßnahme
Problem Ladesystem	Korrosion oder Schmutz auf den Ladeplatten und den Kontaktplatten.	Das Gerät neu starten. Reinigen Sie die La- deplatten am Produkt und die Kontaktplatten an der Ladestation.
	Vorübergehendes Elektronik- oder Firmware- problem des Geräts.	Das Gerät neu starten. Falls das Problem weiter besteht, einen autorisierten Fachhänd- ler kontaktieren.
Ladestrom zu hoch	Falsches oder defektes Netzteil.	Das Gerät neu starten.
		Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen autorisierten Servicetechniker hin- zuziehen.
Verbindungsproblem	Problem mit dem Automower® Connect-Mo-	Das Gerät neu starten.
	au.	Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen autorisierten Servicetechniker hin- zuziehen.
"Außerhalb des Ar- beitsbereichs"	Die Begrenzungskabelanschlüsse an der La- destation sind verkreuzt.	Sicherstellen, dass das Begrenzungskabel korrekt angeschlossen ist. Siehe <i>So finden</i> <i>Sie die richtige Position für das Begren-</i> <i>zungskabel auf Seite 25.</i>
	Das Begrenzungskabel grenzt zu nah an den Arbeitsbereich.	Sicherstellen, dass das Begrenzungskabel gemäß den Anweisungen korrekt verlegt
	Das Begrenzungskabel, die virtuelle Begren- zung oder die virtuellen Transportwege sind in einem Bereich mit zu großer Steigung in- stalliert.	zungskabels auf Seite 30.
	Das Begrenzungskabel ist in der falschen Richtung um eine Insel verlegt worden.	
	Störungen durch Metallgegenstände (Zaun, Armierung) oder vergrabene Kabel in der Nä- he.	Das Begrenzungskabel bewegen und/oder mehr Inseln im Arbeitsbereich anlegen, um die Signalstärke zu erhöhen.
	Das Gerät hat Schwierigkeiten, das Signal einer benachbarten Geräteinstallation von der eigenen zu unterscheiden.	Das Gerät in die Ladestation stellen und ein neues Schleifensignal erzeugen. Siehe <i>Neu-</i> <i>es Schleifensignal auf Seite 38.</i>
Begrenzte Schnitthö- he	Die Schnitthöheneinstellung bewegt sich nicht.	Die Schnitthöheneinstellung prüfen und Gras und anderes unerwünschtes Material entfer-
Unerwartete Schnitt- höhe		sollten Sie einen autorisierten Servicetechni- ker hinzuziehen.
Problem Antrieb Schnitthöhe		
Schnitthöhe blockiert		
Problem Schnitthöhe		
Problem mit der Schnitthöhe, Rich- tung		

Meldung	Ursache	Maßnahme
Keine Stromversor- gung in der Ladesta-	Falsches oder defektes Netzteil.	Das Netzteil überprüfen. Das Netzteil bei Be- darf ersetzen.
tion	Stromausfall.	Die Ursache für den Stromausfall finden und beheben.
	Kein Kontakt zwischen den Kontaktplatten und Ladeplatten.	Sicherstellen, dass die Ladeplatten und die Kontaktplatten verbunden sind.
Unwucht im Schneid- system	Zu wenige oder zu viele Klingen.	Die Klingen am Messerteller überprüfen.
Schwaches GPS-Sig- nal	In weiten Teilen des Arbeitsbereichs ist der Empfang des GPS-Signals zu schlecht.	Entfernen Sie nach Möglichkeit etwaige stö- rende Gegenstände.
		Die GPS-Navigationsfunktion deaktivieren und stattdessen die Gartenabdeckungsfunk- tion verwenden. Siehe <i>Gartenabdeckung auf</i> <i>Seite 36.</i>
Problem Stoßsensor, hinten/vorne	Eine Blockade hat dafür gesorgt, dass das Gerät angehalten hat.	Das Gerät aus der Blockade befreien und die Ursache des Stopps untersuchen.
Kollision	Das Gehäuse des Geräts kann sich nicht frei um das Chassis bewegen.	Schmutz oder Fremdkörper zwischen Chas- sis und Gehäuse entfernen, um sicherzustel- len, dass sich das Gehäuse des Geräts frei um das Chassis bewegen kann.
	Das Gehäuse des Geräts ist nicht richtig in die Gummidämpfer eingebaut.	Sicherstellen, dass die Gummidämpfer rich- tig im Gehäuse des Geräts und im Chassis angebracht sind. Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen autorisierten Ser- vicetechniker hinzuziehen.
Ziel nicht erreichbar	Das Gerät kann das Ziel nicht erreichen, da ein verbotener Bereich den Weg zum Ar- beitsbereich blockiert.	Den verbotenen Bereich bearbeiten oder ent- fernen oder eine neue Einrichtung des Ar- beitsbereichs vornehmen.
	Bei einer EPOS [™] -Installation ist kein Trans- portweg zum Arbeitsbereich vorhanden.	Den verbotenen Bereich bearbeiten oder ent- fernen oder eine neue Einrichtung des Ar- beitsbereichs vornehmen.
	Bei einer EPOS [™] -Installation ist der Weg zu- rück zur Ladestation durch ein Hindernis blo- ckiert.	Entfernen Sie das Hindernis.
	Bei einer EPOS [™] -Installation ist der Weg zum Wartungspunkt durch ein Hindernis blo- ckiert.	
Ziel blockiert	Der Weg zum Ziel ist durch ein Hindernis blockiert.	Das Hindernis, das den Weg zum Ziel blo- ckiert, entfernen.
	Der Weg zum Ziel ist durch einen ausge- schlossenen Bereich blockiert.	Den verbotenen Bereich bearbeiten oder ent- fernen oder eine neue Einrichtung des Ar- beitsbereichs vornehmen.
	Bei einer EPOS [™] -Installation ist kein Trans- portweg zum Arbeitsbereich vorhanden.	Einen Transportweg zum Arbeitsbereich er- stellen.
Akku muss ersetzt werden	Der Akkustand ist niedrig.	Den Akku ersetzen. Einen autorisierten Ser- vicetechniker kontaktieren.

Meldung	Ursache	Maßnahme
Akku kurz vor Ende der Lebensdauer	Der Akkuzustand ist kritisch niedrig.	Den Akku ersetzen. Einen autorisierten Ser- vicetechniker kontaktieren.
Meldung	Ursache	Maßnahme
Kein Schleifensignal	Das Netzteil oder das Spannungskabel sind nicht verbunden.	Die LED-Statusanzeige an der Ladestati- on überprüfen. Wenn die LED nicht leuch- tet, liegt kein Strom an. Den Steckdosenan- schluss kontrollieren und überprüfen, ob der FI-Schutzschalter ausgelöst wurde. Sicher- stellen, dass das Niederspannungskabel an die Ladestation angeschlossen ist.
	Das Netzteil oder das Niederspannungska- bel sind nicht angeschlossen.	Das Netzteil oder das Niederspannungskabel ersetzen.
	Bei einer Installation mit Begrenzungskabel ist das Begrenzungskabel nicht an die Lade- station angeschlossen.	Sicherstellen, dass die Anschlussklemmen des Begrenzungskabels richtig an der Lade- station befestigt sind. Die Anschlussklemmen ersetzen, falls sie beschädigt sind. Siehe <i>In-</i> <i>stallieren des Begrenzungskabels auf Seite</i> <i>30.</i>
	Bei einer Installation mit Begrenzungskabel ist das Begrenzungskabel beschädigt.	Das Signal der LED-Anzeige an der Lade- station prüfen. Wenn die LED einen Bruch im Begrenzungskabel anzeigt, herausfinden, wo der Bruch liegt. Den beschädigten Ab- schnitt des Schleifenkabels durch ein neues Schleifenkabel ersetzen und es mit einem Originalverbinder an das bestehende Kabel anschließen. Siehe Unterbrechungen/Brüche im Schleifenkabel finden auf Seite 59.
	Der <i>ECO-Modus</i> ist aktiviert und das Gerät hat versucht, außerhalb der Ladestation zu starten.	Gerät in die Ladestation stellen. Das Gerät starten.
	Das Gerät findet das Schleifensignal von der Ladestation nicht.	Das Gerät in die Ladestation stellen und ein neues Schleifensignal erzeugen. Siehe <i>Neu-</i> <i>es Schleifensignal auf Seite 38</i> .
	Bei einer Installation mit Begrenzungskabel überkreuzt sich das Begrenzungskabel auf dem Weg von oder zu einer Insel.	Sicherstellen, dass das Begrenzungskabel korrekt installiert ist. Siehe <i>Installieren des</i> <i>Begrenzungskabels auf Seite 30.</i>
	Störungen durch Metallgegenstände (Zaun, Armierung) oder in der Erde verlegte Strom- kabel.	Bei einer Installation mit Begrenzungskabel dieses bewegen, und/oder mehr Inseln im Arbeitsbereich anlegen, um die Signalstärke zu erhöhen.
		Bei einer EPOS [™] -Installation die Position der Ladestation ändern.
	Für eine Installation mit Begrenzungskabel ist das Gerät zu weit vom Begrenzungskabel entfernt.	Die Installation des Begrenzungskabels wie- derholen, sodass alle Teile des Arbeitsbe- reichs maximal 35 m/115 ft. vom Begren- zungskabel entfernt sind.

Meldung	Ursache	Maßnahme
Ungültige Firmware- Konfiguration	Die Firmware im Gerät ist ungültig.	Das Gerät in die Ladestation stellen und über FOTA die Firmware aktualisieren. Wenden Sie sich an einen autorisierten Servicetechni- ker, wenn das Problem weiterhin besteht.
Probleme mit der Kar- te	Die Kartenobjekt-Datei ist fehlerhaft	Eine Überprüfung der Karte über die App durchführen. Die Karte anpassen und spei- chern.
		Die Karte löschen und eine Neuinstallation durchführen.
Meldung	Ursache	Maßnahme
Arbeitsbereich mani- puliert	Die Ladestation oder die Referenzstation wurde verlegt.	Eine neue Installation der Karte durchführen.
SK 1/2/3 nicht gefun- den	Das Leitkabel ist nicht an die Ladestation an- geschlossen.	Prüfen Sie, ob der Leitkabelverbinder richtig an der Ladestation befestigt ist. Siehe <i>Instal-</i> <i>lieren des Leitkabels auf Seite 31.</i>
	Unterbrechung im Leitkabel.	Die beschädigte Stelle suchen. Beschädigten Kabelabschnitt des Leitkabels durch ein neu- es Schleifenkabel ersetzen und mit einem Originalverbinder an das bestehende Kabel anschließen.
	Das Leitkabel ist nicht an der Begrenzungs- schleife angeschlossen.	Sicherstellen, dass das Leitkabel korrekt an die Begrenzungsschleife angeschlossen ist. Siehe <i>Installieren des Leitkabels auf Seite 31.</i>
Position suchen	Schwaches Satellitensignal an der Referenz- station.	Das Satellitensignal ist vorübergehend schwach. Das Gerät nimmt den Betrieb auf, wenn die Satellitensignale ausreichend stark sind.
		Die Installation der Referenzstation überprü- fen.
	Schwaches Satellitensignal zum Gerät.	Das Satellitensignal ist vorübergehend schwach. Das Gerät nimmt den Betrieb auf, wenn das Satellitensignal ausreichend stark ist.
		Prüfen, ob sich zwischen dem Gerät und dem Himmel ein Gegenstand befindet, der das Satellitensignal stört. Den Gegenstand entfernen, oder eine neue Installation durch- führen, um diese Teile nicht in den Arbeits- bereich aufzunehmen. Siehe <i>Installation der</i> <i>Kartenobjekte auf Seite 19.</i>
Verbindung geändert	Neues Schleifensignal erfolgreich geändert.	Keine Maßnahme erforderlich.
Verbindung NICHT geändert	Fehler beim Ändern des Schleifensignals.	Ein neues Schleifensignal erstellen; den Vor- gang mehrmals wiederholen. Falls das Prob- lem weiterhin besteht, sollten Sie einen auto- risierten Servicetechniker hinzuziehen. Siehe <i>Neues Schleifensignal auf Seite 38.</i>

Meldung	Ursache	Maßnahme
Problem bei der Kommunikation mit der Referenzstation	Das Gerät ist nicht mit der Referenzstation verbunden.	Einen Kopplungsvorgang zwischen dem Ge- rät und der Referenzstation durchführen.
	Die Referenzstation ist nicht korrekt instal- liert.	Die Installation der Referenzstation überprü- fen.
	Das Gerät empfängt nicht in allen Bereichen, in denen es betrieben wird, das Funksignal von der Referenzstation.	Prüfen, ob das Gerät in allen Bereichen des Arbeitsbereichs Funksignale von der Refe- renzstation empfängt. Falls nicht, die Installa- tion der Referenzstation oder der Karte wie- derholen. Siehe <i>So installieren Sie Objekte</i> <i>auf der Karte auf Seite 20.</i>
	Stromausfall.	Die Ursache für den Stromausfall an der Re- ferenzstation finden und diese beheben.
	In der Referenzstation ist ein Fehler aufge- treten, und die LED-Anzeige blinkt rot.	Die Referenzstation von der Stromversor- gung trennen und erneut anschließen, um die Referenzstation neu zu starten. Falls das Problem weiter besteht, einen autorisierten Fachhändler kontaktieren.
	Es liegen Störungen durch andere Refe- renzstationen oder anderen Funksystemen in diesem Bereich vor.	Das Gerät neu starten. Falls das Problem weiter besteht, einen autorisierten Fachhänd- ler kontaktieren.

8.3 LED Anzeigelampe der Ladestation

Die LED Anzeigelampe der Ladestation leuchtet grün, wenn die Installation korrekt ist. Wenn die LED Anzeigelampe der Ladestation nicht grün leuchtet, befolgen Sie die nachstehende Tabelle zur Fehlerbehebung. Bitte setzen Sie sich für weitere Informationen mit Ihrem Husqvarna-Vertreter vor Ort in Verbindung oder gehen Sie zu www.husqvarna.com.

LED Anzeigelampe	Ursache	Aktion
Konstant grün	Die Signale der Ladestation sind in Ordnung.	Kein Verfahren erforderlich.
Blinkt grün	Das Signal der Ladestation ist gut, und der <i>ECO-Modus</i> ist aktiviert.	Kein Verfahren erforderlich.
Blinkt blau	Das Begrenzungskabel ist nicht an die Lade- station angeschlossen.	Das Begrenzungskabel an die Ladestation anschließen.
	Das Begrenzungskabel ist beschädigt.	Den beschädigten Abschnitt des Begren- zungskabels durch ein neues Begrenzungs- kabel ersetzen.
Blinkt rot	Störung in der Antenne der Ladestation.	Ihren lokalen Husqvarna-Vertreter kontaktie- ren.
Konstant rot	Platinenfehler oder falsches Netzteil in der Ladestation.	Der Fehler muss von einem autorisierten Servicetechniker behoben werden. Ihren lo- kalen Husqvarna-Vertreter kontaktieren.

8.4 Symptome

Wenn Ihr Gerät nicht wie erwartet funktioniert, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen zur Fehlerbehebung.

Auf www.husqvarna.com finden Sie eine Seite mit häufig gestellten Fragen (FAQs). Dort finden Sie auch detailliertere Antworten auf eine Vielzahl von Standardfragen. Sollten Sie immer noch keine Lösung für Ihr Problem gefunden haben, setzen Sie sich mit Ihrem Husqvarna-Händler vor Ort in Verbindung.

Symptome	Ursache	Maßnahme
Das Gerät hat Schwierigkeiten beim Andocken.	Das Begrenzungskabel, das aus der Lade- station herausführt, wurde nicht lange genug in gerader Linie verlegt.	Prüfen, ob die Ladestation gemäß den An- weisungen installiert wurde. Siehe <i>Installie-</i> ren des Begrenzungskabels auf Seite 30
	Die Ladestation befindet sich an einem Hang.	Die Ladestation auf absolut ebenem Unter- grund aufstellen. Siehe <i>So finden Sie die</i> <i>richtige Position für die Ladestation auf Seite</i> <i>24.</i>
Das Gerät arbeitet zur falschen Zeit.	Die Uhr des Geräts muss eingestellt werden.	Die Uhr einstellen. Siehe Zeit & Datum auf Seite 38.
	Die Start- und Stoppzeiten für das Mähen sind falsch.	Die Startzeit zurücksetzen, und die Zeitplan- Einstellungen ändern. Siehe Zeitplan auf Sei- te 34.
Das Gerät vibriert.	Beschädigte Klingen führen zu Unwuchten im Schneidsystem.	Die Klingen und Schrauben überprüfen und bei Bedarf austauschen. Siehe Austausch der Klingen auf Seite 45.
	Zu viele Klingen in der gleichen Position füh- ren zu Unwuchten im Schneidsystem.	Sicherstellen, dass jeweils nur eine Klinge pro Schraube montiert ist.
	Verschiedene Versionen (Dicken) von Husq- varna-Klingen werden verwendet.	Überprüfen, ob es sich um verschiedene Klingen-Versionen handelt.
Das Gerät fährt, doch der Messerteller dreht sich nicht.	Das Gerät sucht die Ladestation.	Keine Maßnahme erforderlich. Der Messer- teller dreht sich nicht, wenn das Gerät nach der Ladestation sucht.
Der Akku ist leer und Sie setzen das Ge- rät in die Ladestation ein. Es lädt jedoch nicht und kann nicht eingeschaltet werden (ON).	Wenn der Akku fast komplett entladen ist, dauert es eine Weile, bis er wieder aufgela- den ist und das Gerät eingeschaltet werden kann (ON).	Lassen Sie das Gerät 24 Stunden lang in der Ladestation und testen Sie, ob es ein- geschaltet werden kann (ON). Wenden Sie sich an einen autorisierten Servicetechniker, wenn das Problem weiterhin besteht.
Das Gerät mäht zwi- schen den Ladepha- sen in kürzeren Zei-	Gras oder andere Gegenstände blockieren den Messerteller.	Entfernen und reinigen Sie den Messerteller, siehe <i>So reinigen Sie den Messerteller auf</i> <i>Seite 44.</i>
traumen.	Der Akku ist defekt.	Den Akku ersetzen. Siehe Akku auf Seite 46.
Mäh- und Ladezeiten sind kürzer als ge- wöhnlich.	Der Akku ist defekt.	Den Akku ersetzen. Siehe Akku auf Seite 46.

Symptome	Ursache	Maßnahme
Das Gerät bleibt für mehrere Stunden in	Die STOP -Taste wurde aktiviert.	Sicherstellen, dass die START -Taste ge- drückt wird.
der Ladestation.	Der Parkmodus ist aktiviert.	Den Betriebsmodus in Automower [®] Connect auswählen.
	Das Gerät funktioniert nicht, wenn die Akku- temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.	Die Ladestation in einem vor der Sonne ge- schützten Bereich aufstellen.
Uneinheitliches Mäh- ergebnis.	Das Gerät ist zu wenige Stunden am Tag in Betrieb.	Die Mähzeit verlängern. Siehe Zeitplan auf Seite 34.
	Die Einstellungen für die Funktion <i>Gartenab- deckung</i> sind in Bezug auf die Struktur des Arbeitsbereichs falsch.	Die Einstellungen für die Funktion <i>Garten- abdeckung</i> überprüfen. Siehe Gartenabde- ckung.
	Die Form des Arbeitsbereiches macht den Einsatz von <i>Bereich 1–5</i> für das Gerät erfor- derlich, damit es den Weg in alle abgelege- nen Bereiche findet.	Bitte <i>Bereich 1–5</i> nutzen, um das Gerät in einen abgelegenen Bereich zu führen. Siehe <i>Gartenabdeckung auf Seite 36</i> .
	Der Arbeitsbereich ist zu groß.	Versuchen, den Arbeitsbereich zu begren- zen, oder die Arbeitszeit verlängern. Siehe <i>Zeitplan auf Seite 34</i> .
	Stumpfe Klingen.	Alle Klingen ersetzen. Siehe Austausch der Klingen auf Seite 45.
	Zu hohes Gras im Verhältnis zur eingestell- ten Schnitthöhe.	Zunächst die Schnitthöhe erhöhen und sie dann später wieder schrittweise senken.
	Ansammlung von Gras um den Messerteller oder die Motorwelle.	Überprüfen, ob sich der Messerteller frei und leicht dreht. Anderenfalls den Messertel- ler abschrauben und Gras und Fremdkörper entfernen. Siehe <i>So reinigen Sie den Mes-</i> <i>serteller auf Seite 44</i> .
Das Gerät ist nicht mit Automower [®] Connect-App verbun- den.	Das Gerät wurde noch nicht mit der App verbunden und ist nicht in der Liste <i>Meine</i> <i>Mäher</i> in der Automower [®] Connect-App ent- halten.	Einen Kopplungsvorgang zwischen dem Ge- rät und dem Mobilgerät durchführen. <i>So kop- peln Sie die Apps auf Seite 19.</i>
Das Gerät hat nur die Bluetooth® Verbindung für kur- ze Reichweite mit der Automower® Connect-App und keine Mobilfunkver- bindung für große Reichweite.	Das Gerät verfügt nicht über eine Mobilfunk- verbindung zur Automower® Connect-App.	Die Automower [®] Connect-App auf Ihrem Mo- bilgerät öffnen. Automower [®] Connect aus- wählen und einen neuen Kopplungsvorgang durchführen.
Sie können das Ge- rät nicht mit einem zusätzlichen Mobilge- rät verbinden.	Es lässt sich über Bluetooth [®] nur ein einzi- ges Mobilgerät gleichzeitig mit dem Gerät verbinden.	Die Automower [®] Connect-App auf allen an- deren verbundenen Mobilgeräten deaktivie- ren. Wenn das Problem weiterhin besteht, das verbundene Mobilgerät ausschalten und anschließend erneut starten. Falls das Prob- lem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Symptome	Ursache	Maßnahme
Die Mobilfunkverbin- dung hat bereits funktioniert, funktio- niert jetzt aber nicht.	Es besteht ein Problem mit der Mobilfunkver- bindung.	 Sicherstellen, dass in dem Bereich eine Mobilfunkverbindung vorhanden ist. Automower® Connect in der App deak- tivieren und erneut aktivieren. 1 Stunde warten und es erneut versuchen. Das Gerät neu starten. Wenn in der App eine neue Firmwa- re verfügbar ist, diese installieren, um sicherzustellen, dass Sie die neueste Firmware haben. Sicherstellen, dass Sie die neueste Version der Automower® Connect-App installiert haben. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

8.5 Unterbrechungen/Brüche im Schleifenkabel finden

Brüche im Schleifenkabel entstehen gewöhnlich durch unbeabsichtigte Beschädigungen des Kabels, z. B. beim Graben mit einer Schaufel. In Gegenden, in denen es zu Bodenfrost kommt, können scharfe Steine, die sich im Untergrund bewegen, das Kabel beschädigen. Auch das zu starke Spannen des Kabels bei der Installation kann zu Brüchen führen.

Durch zu niedriges Rasenmähen nach der Installation kann die Kabelisolierung beschädigt werden. Schäden an der Isolierung können auch erst Wochen oder Monate später zu Unterbrechungen führen. Wählen Sie zur Vermeidung solcher Störungen in den ersten Wochen nach der Installation immer die größte Schnitthöhe, und reduzieren Sie danach alle zwei Wochen die Schnitthöhe um eine Stufe, bis die gewünschte Schnitthöhe erreicht ist.

Eine fehlerhafte Verbindung des Schleifenkabels kann in den ersten Wochen nach Einrichten der Verbindung ebenfalls zu Unterbrechungen führen. Wird der Verbinder nicht stark genug mit einer Zange zusammengedrückt oder wird ein im Vergleich zum Originalverbinder minderwertiger Verbinder verwendet, kann die Verbindung fehlerhaft sein. Prüfen Sie bitte zunächst alle bekannten Verbindungen, bevor die Fehlersuche fortgesetzt wird.

Ein Kabelbruch kann leichter gefunden werden, wenn man die Länge der Schleife in dem Bereich, in dem der Bruch vermutet wird, immer weiter halbiert, bis nur noch ein kleiner Kabelabschnitt übrig ist.

Die folgende Methode funktioniert nicht bei aktiviertem *ECO-Modus*. Stellen Sie sicher, dass der *ECO-Modus* deaktiviert ist. Siehe *ECO-Modus auf Seite 35*.

 Pr
üfen Sie, ob die Anzeigelampe an der Ladestation blau blinkt. Dies zeigt eine Unterbrechung in der Begrenzungsschleife an. Siehe *LED Anzeigelampe der Ladestation auf Seite 56.*



 Prüfen Sie, ob Begrenzungskabelanschlüsse an der Ladestation korrekt vorgenommen wurden und nicht beschädigt sind. Prüfen Sie, ob die Anzeigelampe an der Ladestation noch immer blau blinkt.



3. Verbinden Sie die Anschlüsse von Leitkabel und Begrenzungskabel mit der Ladestation.

> Vertauschen Sie zunächst Anschluss AL und G1. Einige Modelle verfügen über zusätzliche Leitkabel (G2, G3). Bei diesen kann dieselbe Vorgehensweise angewandt werden.

Leuchtet die Anzeigelampe dauerhaft grün, befindet sich der Bruch irgendwo am Begrenzungskabel zwischen AL und der Stelle, an der das Leitkabel mit dem Begrenzungskabel verbunden ist (dicke schwarze Linie in der Zeichnung).



Zur Behebung des Fehlers benötigen Sie Begrenzungskabel, Anschlussklemme(n) und Verbinder:

a) Ist das vermutlich defekte Begrenzungskabel kurz, so ist es am einfachsten, das gesamte Begrenzungskabel zwischen AL und der Stelle auszutauschen, an der das Leitkabel mit dem Begrenzungskabel verbunden ist (dicke schwarze Linie).

b) Wenn das vermutlich defekte Begrenzungskabel lang ist (dicke schwarze Linie), dann gehen Sie wie folgt vor: Bringen Sie AL und G1 zurück in die jeweilige Ausgangsposition. Trennen Sie anschließend AR. Schließen Sie ein neues Schleifenkabel an AR an. Schließen Sie das andere Ende des neuen Schleifenkabels in der Mitte des vermutlich defekten Kabelabschnitts an.



Leuchtet die Anzeigelampe jetzt grün, befindet sich der Bruch an einer Stelle zwischen dem ausgesteckten Ende und der Stelle, an der das neue Kabel angeschlossen wurde (dicke schwarze Linie unten). Verschieben Sie in diesem Fall das neue Kabel näher in Richtung ausgestecktes Ende (ungefähr in der Mitte des Bereichs, in dem der Bruch vermutet wird), und prüfen Sie erneut, ob die Anzeigelampe grün leuchtet.



Fahren Sie fort, bis nur noch ein kurzes Teilstück den Unterschied zwischen einer dauerhaft grün leuchtenden und einer blau blinkenden Anzeigelampe ausmacht. Befolgen Sie dann die Anweisungen in Schritt 5 unten.

- 4. Wenn die Anzeigelampe in Schritt3 oben weiterhin blau blinkt: Bringen Sie AL und G1 zurück in die jeweilige Ausgangsposition. Tauschen Sie dann AR und G1 aus. Leuchtet die Anzeigelampe jetzt mit grünem Dauerlicht, trennen Sie AL und schließen ein neues Begrenzungskabel an AL an. Schließen Sie das andere Ende des neuen Kabelab in der Mitte des vermutlich defekten Kabelabschnitts an. Befolgen Sie das gleiche Verfahren wie unter 3a) und 3b) oben.
- Sobald der Bruch aufgespürt wurde, muss der beschädigte Abschnitt durch ein neues Kabel ersetzt werden. Verwenden Sie stets Originalverbinder.



9 Transport, Lagerung und Entsorgung

9.1 Transport

Die mitgelieferten Lithium-Ionen-Akkus entsprechen den Anforderungen des Gefahrgutrechts.

- Beachten Sie f
 ür den gewerblichen Transport, darunter durch Dritte oder Speditionen, die gesonderten Anforderungen auf Verpackung und Etiketten.

9.2 Lagerung

- Laden Sie das Gerät vollständig auf. Siehe So laden Sie den Akku auf Seite 42.
- Schalten Sie das Gerät aus (OFF). Siehe Das Gerät ausschalten (OFF) auf Seite 41.
- Das Gerät reinigen. Siehe Reinigen des Geräts auf Seite 44.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, frostfreien Platz auf.
- Das Gerät muss mit allen Rädern auf einer ebenen Fläche stehen.
- Wenn Sie die Ladestation in Innenräumen aufbewahren, trennen und entfernen Sie das Netzteil und alle Anschlussklemmen von der Ladestation. Stecken Sie das Ende jeder Kabel-Anschlussklemme in einen Schutzbehälter.

Hinweis: Wenn Sie die Ladestation im Freien aufbewahren, trennen Sie nicht das Netzteil und die Anschlussklemmen.

 Kontaktieren Sie Ihren Husqvarna Service, um Informationen über das verfügbare Aufbewahrungszubehör für Ihr Gerät zu erhalten.

9.3 Entsorgung

- Befolgen Sie die örtlichen Recyclinganforderungen und geltenden Vorschriften.
- Informationen zum Entfernen der Batterie finden Sie unter Akku entfernen auf Seite 62.

9.3.1 Akku entfernen



ACHTUNG: Entfernen Sie den Akku nur, wenn Sie das Gerät entsorgen.

- 1. Schalten Sie das Gerät aus (OFF). Siehe *Das Gerät ausschalten (OFF) auf Seite 41.*
- 2. Legen Sie das Gerät mit dem Messerteller nach oben auf eine weiche und saubere Oberfläche.



 Entfernen Sie die 6 Schrauben und nehmen Sie die Akku-Abdeckung ab.



4. Entfernen Sie die 2 Schrauben und die Halterung.



9.4 Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Gilt nur für Deutschland



Die durchgestrichene Abfalltonne weist darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, dieses Gerät getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Die Entsorgung im Restmüll oder im gelben Sack ist verboten. Wenn das Produkt Einwegbatterien oder Akkus enthält, die nicht dauerhaft installiert sind, müssen diese vor der Entsorgung des Produkts entfernt und separat als Batterien bzw. Akkus entsorgt werden.

Entfernen von Batterien, Akkus und Leuchtmitteln:

Batterien, Akkus oder Leuchtmittel, die aus dem Produkt entfernt werden können, ohne es zu beschädigen, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat als Batterien, Akkus oder Leuchtmittel entsorgt werden. Die folgenden Batterien oder Akkus sind in diesem Produkt enthalten:

- Akkutyp: Li-ion
- Chemie: Litium

Informationen zur Rückgabe von Elektro- und Elektronik-Altgeräten für Privathaushalte:

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte kostenlos zurückzunehmen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² und Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder beständig Elektro- und Elektronikgeräte abgeben 5. Entfernen Sie die 2 Kabel vom Akku und nehmen Sie den Akku heraus.

und verkaufen, sind unter den folgenden Umständen zur Rücknahme von Geräten verpflichtet:

- Beim Verkauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts muss der Vertreiber ein Altgerät desselben Gerätetyps kostenlos zurücknehmen, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät bereitstellt. Dies muss an dem Standort, an dem das Gerät abgegeben wird, oder in unmittelbarer Nähe geschehen. Privathaushalte gelten auch als der Ort, an dem das Gerät abgegeben wird, sofern das Produkt dorthin geliefert wird: In diesem Fall werden Altgeräte ohne Kosten für den Endbenutzer abgeholt.
- Der Vertreiber muss Altgeräte mit einem Durchmesser von weniger als 25 cm auf Wunsch des Endbenutzers an der Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen. Diese Rückgabe muss nicht mit dem Kauf von Elektrooder Elektronikgeräten in Verbindung stehen und ist auf drei Altgeräte pro Gerätetyp beschränkt.

Bei Abschluss des Kaufvertrags für ein neues Elektro- oder Elektronikgerät muss der Vertreiber den Endbenutzer über sein Recht informieren, das Altgerät zurückzugeben oder kostenlos abholen zu lassen, und den Endbenutzer fragen, ob er beabsichtigt, ein Altgerät bei der Lieferung des neuen Geräts zurückzugeben.

Dies gilt auch für den Vertrieb über Telekommunikation, wenn die Lager- und Versandfläche für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² beträgt oder wenn die gesamte Lager- und Versandfläche mindestens 800 m² beträgt, wobei die kostenlose Abholung von Elektrooder Elektronikgeräten auf die folgenden Kategorien beschränkt ist:

1 (Wärmeüberträger)

- 2 (Geräte mit Displays) und
- 4 (große Geräte mit mindestens einer äußeren Abmessung von mehr als 50 cm)

Für alle anderen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber entsprechende Rücknahmestellen in angemessener Nähe zum Endverbraucher sicherstellen. Dies gilt auch für Altgeräte, bei denen keine äußere Abmessung 25 cm überschreitet, die der Endbenutzer zurückgeben möchte, ohne ein neues Gerät zu erwerben.

Datenschutz

Alle Endbenutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind dafür verantwortlich, alle personenbezogenen Daten von den zu entsorgenden Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu löschen.

WEEE-Registrierungsnummer

Husqvarna 10168717

Sammlungs- und Verwertungsraten

Gemäß der WEEE-Richtlinie sind die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, Daten über Elektround Elektronik-Altgeräte zu sammeln und diese Daten an die Europäische Kommission zu übermitteln. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der BMUV-Website: https://www.bmuv.de/themen/ wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/ elektro-und-elektronikaltgeraete

10.1 Technische Daten

Abmessungen	Automower [®] 535 AWD EPOS
Länge, cm/Zoll	93/36,6
Breite, cm/Zoll	55/21,6
Höhe, cm/Zoll	33/13,1
Gewicht, kg/lbs	17,6/39
Elektrisches System	Automower® 535 AWD EPOS
Akku, Lithium-Ionen 18,0 V/8,0 Ah ArtNr.	534 19 93-01
Akku, Lithium-Ionen 18,0 V/8,4 Ah ArtNr.	534 19 93-02
Netzteil (28 V DC), V AC	100-240
Länge des Niederspannungskabels, m/ft	10/33
Mittlerer Energieverbrauch bei maximalem Einsatz	25 kWh/Monat in einem Arbeitsbereich von 3500 m ²
Ladestrom, A DC	7
Art des Netzteils ⁹	FW7458/28/D/XX/Y, ADP-200JR XX
Typische Mähzeit in min	145
Typische Ladezeit in min	45
Begrenzungskabelantenne	Automower [®] 535 AWD EPOS
Betriebsfrequenzband, Hz	100–80000
Maximales Magnetfeld, dBuA/m ¹⁰	82
Maximale Funkfrequenz-Leistung ¹¹ , mW bei 60 m	< 25
Geräuschpegel ¹²	Automower® 535 AWD EPOS
Wahrgenommener Schallpegel, dB (A)	63
Gemessener Schallleistungspegel, dB (A)	62
Geräuschemission-Unsicherheiten KWA, dB (A)	1
Schalldruck-Geräuschpegel am Ohr des Bedieners ¹³ , dB (A)	54

⁹ XX, YY können beliebige alphanumerische Zeichen oder leer sein, nur für Marketingzwecke, keine technischen Unterschiede.

¹⁰ Gemessen gemäß EN 303 447.

¹¹ Maximale Ausgangsleistung zu den Antennen im Betriebsfrequenzbereich.

¹² Bestimmt gemäß Richtlinie 2006/42/EG und Norm EN 50636-2-107. Mit Ausnahme des Geräuschpegels, der gemäß ISO 11094:1991 gemessen wird.

¹³ Unsicherheiten bei Schalldruck K_{pA} , 2–4 dB (A)

Mähen	Automower [®] 535 AWD EPOS
Schneidsystem	5 rotierende Klingen
Maximale Schneidmotordrehzahl, U/min	2475
Stromverbrauch beim Mähen, W +/- 20 %	42
Schnitthöhe, cm/Zoll	3-7/1,2-2,8
Schnittbreite, cm/Zoll	22/8,7
Engste mögliche Passage für eine Installation mit Begrenzungska- bel, cm/Zoll	60/24
Engste mögliche Passage für eine EPOS [™] -Installation, cm/Zoll	200/80
Anzahl der Leitkabel	3
Maximaler Winkel für Arbeitsbereich, %	70
Maximale Hangneigung für Begrenzungskabel in %	50
Maximale Länge des Begrenzungskabels, m/ft	800/2600
Maximale Länge Leitkabelschleife ¹⁴ , m/ft	400/1300
Flächenkapazität, unregelmäßig – Sport 24 m ² /Hektar	2500/0,625
Flächenkapazität, systematisch ¹⁵ – Sport 24, m ² /Hektar	3000/0,75
Flächenkapazität, unregelmäßig – Standard 48, m ² /Hektar	3500/0,75
Flächenkapazität, systematisch ¹⁶ – Standard 48, m ² /Hektar	6000/1,5
Flächenkapazität, unregelmäßig – Max 72, m ² /Hektar	4000/1
Flächenkapazität, systematisch ¹⁷ – Max. 72, m ² /Hektar	9000/2,25
IP-Code	Automower [®] 535 AWD EPOS
Mähroboter	IPX4
Ladestation	IPX1
Netzteil	IP44

¹⁴ Die Leitkabelschleife ist die Schleife, die vom Leitkabel und dem Teil des Begrenzungskabels von der Verbindung mit dem Leitkabel zum rechten Anschluss in der Ladestation gebildet wird.
 ¹⁵ Das systematische M\u00e4hen wird in einem Firmware-Update Mitte der Saison 2025 verf\u00fcgbar sein.
 ¹⁶ Das systematische M\u00e4hen wird in einem Firmware-Update Mitte der Saison 2025 verf\u00fcgbar sein.
 ¹⁷ Das systematische M\u00e4hen wird in einem Firmware-Update Mitte der Saison 2025 verf\u00e4gbar sein.

Unterstützte Frequenzbandbreiten		
Bluetooth [®] -Frequenzbereiche	2400,0-2483,5 MHz	
Automower [®] Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz	
Automower [®] Connect 4G	Band 12 (700 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 26 (850 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 19 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 25 (1900 MHz), Band 1 (2100 MHz), Band 18 (850 MHz), Band 66 (1700 MHz), Band 85 (700 MHz)	
SRD868 (Europa)	863-870 MHz	
SRD915 (Nordamerika)	902-928 MHz	
SRD915 (Australien)	915-928 MHz	
SRD915 (Neuseeland)	915-928 MHz	

Leistungsklasse		
Bluetooth [®] -Ausgangsleistung	8 dBm	
Automower [®] Connect 2G	Leistungsklasse 4 (GSM/E-GSM)	33 dBm
	Leistungsklasse 1 (DCS/PCS)	30 dBm
	Leistungsklasse E2 (GSM/E-GSM)	27 dBm
	Leistungsklasse E2 (DCS/PCS)	26 dBm
Automower [®] Connect 3G	Leistungsklasse 3	24 dBm
Automower [®] Connect 4G	Leistungsklasse 3	23 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm	
SRD915 (Nordamerika)	13 dBm	
SRD915 (Australien)	13 dBm	
SRD915 (Neuseeland)	13 dBm	

Abweichungen von diesen allgemeinen technischen Daten sind in den länderspezifischen Kapiteln enthalten.

Husqvarna AB übernimmt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität zwischen dem Gerät und anderen kabellosen Systemen wie Fernbedienungen, Sendern, Hörgeräte-Schleifen, im Boden verlegten elektrischen Umzäunungen von Viehweiden o. ä.

Die Geräte werden in England oder Tschechien hergestellt. Siehe Informationen auf dem Typenschild. Siehe Einleitung auf Seite 8.

10.2 Eingetragene Marken

Die *Bluetooth®*-Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, inc. und die Verwendung dieser Marken durch Husqvarna erfolgt unter Lizenz.

11.1 EU-Konformitätserklärung, Originalversion

Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD EPOS
Identification	Serial numbers dating from 2024 week 40
complies fully with the fo	llowing EU directives and regulations:
Directive/Regulation	Description
2006/42/EC 2014/53/EU 2011/65/EU	"relating to machinery" "relating to radio equipment" "restriction of use of certain hazardous substances"
TSI EN 301 489-17 V3.2.4 TSI EN 303 447 V1.3.1 TSI EN 300 328 V2.2.2 TSI EN 300 328 V2.2.2 TSI EN 301 511 V.12.5.1 TSI EN 301 489-52 V1.2.1 TSI EN 301 489-52 V1.2.1 TSI EN 301 908-1 V15.2.1 TSI EN 301 908-2 V13.1.1 TSI EN 301 908-1 V13.2.1 ind for HUSQVARNA AUTO TSI EN 300 220-2 V3.1.1 e	MOWER® equipped with Automower Connect: (Automower® Connect 3G Version) I (Automower® Connect 4G Version) MOWER® equipped with EPOS accessory and ETSI EN 300 220-2 V3.2.1

11.2 EU-Konformitätserklärung, Übersetzung

Wir, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Gerät:

Beschreibung	Mähroboter
Marke	Husqvarna
Typ/Modell	HUSQVARNA AUTOMOWER [®] 535 AWD EPOS
Identifizierung	Seriennummern von 2024 Woche 40

die folgenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erfüllt:

Richtlinie/Verordnung	Beschreibung
2006/42/EC	"Maschinenrichtlinie"
2014/53/EU	"Zu Funkanlagen"
2011/65/EU	"Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe"

und dass die folgenden harmonisierten Normen und/ oder technischen Daten angewendet werden;

- IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014 +A13:2017+A15:2021)
- IEC 60335-2-107:2017+A1:2020+A2:202 1 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018 +A2:2020+A3:2021)
- EN ISO 12100:2010
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- EN 55014-1:2017+A11:2020 and EN 55014-1:2021
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 +AC:1997 and EN 55014-2:2021
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 and ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
- ETSI EN 303 447 V1.3.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

und für HUSQVARNA AUTOMOWER® ausgestattet mit Automower® Connect:

- ETSI EN 301 489-52 V1.2.1
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 301 908-1 V15.2.1
- ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (Automower[®] Connect 3G Version)
- ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (Automower[®] Connect 4G Version)

und für HUSQVARNA AUTOMOWER[®] ausgestattet mit EPOS[™]-Zubehör:

- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 and ETSI EN 300 220-2 V3.2.1

Sara Gard

Huskvarna

Director Residential EPAC Robotics R&D Husqvarna AB. Husqvarna Forest and Garden Division. Verantwortlich für die technische Dokumentation.





AUTOMOWER[®] ist eine Marke von Husqvarna AB. Copyright[®] 2024 HUSQVARNA. Alle Rechte vorbehalten.

www.husqvarna.com

Originalanweisungen



2024-10-31